

* #smisel


Priročnik za namestitev in vzdrževanje

- H/AY ČRPALKA ZUNANJA ENOTA -

Serija	MODEL
Hi-Therma	AHW-044HCDS1
	AHW660HCDS1
	AHW-080HCDS1

POMEMBNO

**PREBERITE IN RAZUMITE
TA PRAVILNIK, PRED
KATERIMI UPORABLJATE
TUDI TOPLITNOČRPNI
KLIMATIZATOR.
OBDRŽATI THIS PRIROČNIK
ZA
PRIHODNJA REFERENCA.**



M01072Q

ORIGINALNA NAVODILA

English

Français

Español

Italiano

Deutsch

Português

Nederlands

Polski

Türkçe

Română

Declaration of Conformity (Manufacturer's Declaration)	Déclaration de conformité (Déclarazion du faöflcant)	OeOeracön De Conlormidad (Declaración del Fabricante)	DcMvazaane d ContorrBë (GNeaziene del produttore)	Konformitätserk stopnica (Erklärung des Herstellers)			
Declaracão de l#pp (declaração do fèbr'canla)	C formiteiRv erkl aring (Fabrikanterkla ring)	Deklaracija Zgodności (Dekl aracj a wytwórcy)	Uygunluk Beyani (Ürefcli 8eyanı)	DaÓkara@ da confmmlBw (Declara# producătorului)			
Ofngdoo Hieense Nitaehl Atr-coadlzon+ng Systems Ca. Ltd. .							
<p>daclaras pod in larasponeibihty klobuk apuand lo wnhich ta dactarao+i relaTea. 8 Delite peçate za aeule resporaabiTif8 que£éguJpe vls9 per la prdsenw déclaratlon. mMOe?emb\$jo\$vun%e begontö8d queeleqtipo al que fmoe m*efenoieledeoBmöOn: 0+@ dicRiar8 sołlo ta progrëe reconsetxit che gil eppereccchl e þul g riferi& 4uaste dichiarazigje. ° w arkigr aut aalna al@nlga VaranTwortung aa& dio AuariJstung Mr di dose Erklwgw baWrrmlt al 6 daclara sab srsa excluëva raapornabihdade qua os equipemamos a gue sale daclanzggo se +elera: u ** verHaai4 hierbij og-igen exclusieve arantwoordolikhefd dat de appafaTuur waarog d werking be rekking heeft: u Deklaruje na własna i wylączna odpowiedzialność, że urządzenia, których ta deklaracja dotyczy: *- vernemen kenai so'undulugunoe amen de i'u bc4irinln Jslk olougu donanim'n "+egioal'l 8ioi oiaVu beyen eder.</p>							
<p>\ aha In ooshy wtth tha fang aNndard(s) a ader normativiva documanl(a), Ided ihai kaaa so ued In ac danca wlk our</p> <p>u@ sont conformes à la/aux norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions: I, 'm es10ne oon bnnidet oon /\$) \$*guianle} \$}nom'0(\$} oo'ofs}docUi e) "o'" \$JbeX imQ* e 0ue\$een ¥1Fued00deexedo zon nue6tfaa insdea.</p> <p>u e sono conformi 6(!) seguanta(l) mandard(a) a &rlo[l] Wumerro[l]) a carattma norma8vo, a patto che vero uaatJ In formi& alle nostre @ruzloni:</p> <p>u del/den fdgerden Narra(en) oder einem, ardeien @rmdokurtin\ oder -okumenten ente hf/errtsprecl+es, untar del Vormmaetzung,</p> <p>u@ estão em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normativo(s), desde que estes sejam utilizados de g e contörn de goede noriritan) of één ol mear endore bindende documanNn ajn. op voorwaarde det ze wocd gabrulM</p> <p>u@ spełniają wymogi następujących norm i innych dokumentów normalizacyjnych, pod warunkiem że używane są zgodnie z naszymi u+ min. tallmeWmma g8re ¥ullazi" t ko\$u@la a\$ag daM alandargar ve norm Mlnen Wgelade uyumludur: \ a sura In confarmfitate cu urmâforuT {următoarele) stardazd(e) sau artie) docurt+ençe) normige), cu con&lio ca aceaNa sg fia ufilzate Tn corrfârmitate cu \seucguniT dre:</p>							
EN IEC 5B014-1:2024 EN ss014-1:2017+A11:2020 EN IEC 55014-2-2021 EN S5014-2:201S Ek IEC 61000-3-III:i010 EN IEC 81000-4-2:2018 EN 81000-3-3:2013+A1:2019 EN 610006-12.2011	EN 60395-1:2012 + AII:20'f4 + AU:2017 * A4.2018 * A14:2g19 + A2:2019 * A1S:2021 EN 60335-240:2093 * A11:2004 * A12:2005 * A1:2006 + A2:2008 + A13-2012 EN 60335-2-21:3021 - A1:2031 EN 6ZS33:2008 SL 378-S-S018	<p>200€/4MC 2014/30/EU 201'f2/2MM 2012/19/EU 9011/+is/EU 2014/517/EU 1907/200BEC 200S/12S/ES EU št. 813/Z2015 </p>					
<p>" zaPrePreJaVaNje proLoNov oT u@ conformément aux stipulations des: u glgu ndo lag disqosiclow de: n e eecondo fa presczüloni per: ¥w 8 den Vorechüften der u@ de acordo com o previsto em: u@ overeenkomstig de bepalingen van: na bunvn ulbnmauygun olarak. u@ In urma prevederilor:</p>							
<p>^ Oiiec1?vee, ae spremenjeno -'nOlwcl=es. 'liea que rr'odlfées. e w O#echvas, seg0z\ D w\ln andado. a Dim6lva, come da modifica u@ Direktiven, gemäß nderung. u@ Directivas, conforme alteração em. u@ Richtlijnen, zoals geamendeerd. Ba DaşıŞtirkni\$ halhs41yla Yönermeliglar. ^Ae Difectiyelo. ol emerdsmentefe reapective.</p>							

11. * and judged positively by:
 12. * et approuvé par:
 13. * y considerado favorablemente por:
 14. * e valutato positivamente da:
 15. * und positiv bewertet von:
 16. * e considerado positivo por:
 17. * en goedgekeurd door:
 18. * i pozytywną opinią:
 19. * ve şu kurum tarafından olumlu olarak değerlendirildiği üzere:
 20. * și a fost apreciat pozitiv de:

NB0035*
 Conformity Assessment Procedure: module A2*
 Category: II*

Pressure Equipment Components	Category under 2014/68/EU	Assessment Procedure
AHW-044/060HCD51 Compressor	Category II	Module A2
AHW-080HCD51 Compressor	Art.4.3	—
Heat Exchanger(Fin and tube)	Art.4.3	—
Piping pressure accessories	Art.4.3	—
Pressure switch	Category IV	Module B (Production type) +D

Refrigerant: R32
 Maximum allowable pressure(high pressure sides) : 4.15MPa
 Maximum allowable pressure(low pressure sides) : 2.21MPa
 *Only AHW-044/060HCD51

11. * Manufacturing number and manufacturing year: refer to model Nameplate.
 Note: This declaration becomes invalid, if technical or operational modifications are introduced without the manufacturer's consent.
12. * Numéro de fabrication et année de fabrication : se référer à la plaque signalétique du modèle.
 Remarque : Cette déclaration devient invalide si des modifications techniques ou opérationnelles sont introduites sans le consentement du fabricant.
13. * Número de fabricación y año de fabricación: consulte la placa de identificación del modelo.
 Nota: esta declaración deja de tener validez si se introducen modificaciones técnicas u operativas sin el consentimiento del fabricante.
14. * Numero di fabbricazione e anno di fabbricazione: fare riferimento alla targhetta del modello.
 Nota: questa dichiarazione non è valida se vengono introdotte modifiche tecniche o operative senza il consenso del produttore.
15. * Herstellungsnummer und Herstellungsjahr: siehe Typenschild des Modells.
 Hinweis: Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn ohne Zustimmung des Herstellers technische oder betriebliche Änderungen vorgenommen werden.
16. * Número de fabricação e ano de fabricação: consulte a placa de identificação do modelo.
 Nota: Esta declaração torna-se inválida se modificações técnicas ou operacionais forem introduzidas sem o consentimento do fabricante.
17. * Fabricagenummer en fabricagejaar: zie het typeplaatje van het model.
 Opmerking: Deze verklaring wordt ongeldig als technische of operationele wijzigingen worden aangebracht zonder toestemming van de fabrikant.
18. * Numer produkcyjny i rok produkcji: patrz tabliczka znamionowa modelu.
 Uwaga: Niniejsza deklaracja traci ważność w przypadku wprowadzenia zmian technicznych lub eksploatacyjnych bez zgody producenta.
19. * Üretim numarası ve üretim yılı: model Etiketine bakın.
 Not: Üretilenin izni olmadan teknik veya operasyonel değişiklikler yapılrsa bu beyan geçersiz olur.
20. * Numărul de fabricație și anul de fabricație: consultați plăcuța de identificare a modelului.
 Notă: Această declaratie devine nulă dacă sunt introduse modificări tehnice sau operaționale fără acordul producătorului.

Hisense Italia S.r.l. (Ad. : Via Montefeltro 6A, 20156 Milano.)

11. is authorised to Compile the Technical Construction File.
 12. est autorisé à constituer le dossier technique de constructions.
 13. está autorizado a compilar el expediente técnico de construcción.
 14. è autorizzato a compilare il fascicolo tecnico della costruzione.
 15. ist berechtigt die Technische Dokumentation zu erstellen.
 16. está autorizada a compilar o arquivo técnico de construção.
 17. is bevoegd om het Technisch Constructie Dossier samen te stellen.
 18. jest upoważniona do opracowania Dokumentacji techniczno-konstrukcyjnej.
 19. Teknik Yapı Dosyasını Derlemeye yetkilidir.
 20. este autorizat să întocmească Dosarul Tehnic de Construcție.

Hisense

Name, Surname : *Song Zhenxing*
 Position/Title: Director
 Date: October 25, 2021

EngTigh

Specifical'ons v tem priročniku so predmet cnsnge wlthout \otice i 4 oroer lhat Htsense lahko brng najnovejše -nnovalitions \o 1htr cusömers.

Angleška različica je izvima; druge jezikovnes es so prevedene iz E 1Glish S i ou la anr discrepancy occur bed.veen the English and the translated vers'ens, the EiJgflsfl version shall prey aid

Francais

Let caractérisûgues publiées dans ce manuel peuvent être modifi+es sans préavis, Hisense souhaitant pouvoz toujQurs offrir /o is0a rlients lee d0miôre6 innovations

La verslui' arigiaise esl la v+rslu" urig-tiae: ies autres la igues sor I traduites de l'ai'glals. En cas de diverge'ice er tr+ lms versions engloise et \raduite. la version angtcise prâvauö ra,

Español

Las especifíceces de este manual estan sujetas a cambios sin previo aviso a fin de qHe Hisense puede ofrecer los últimas innovaciones e sus clientes.

La version en inglés es Ta original, y las versinnes en otras ir4'nmas son traduções dê la inglesa. En caso r4e rris-crepencias anre lO varsión inglesa y las versiones \raduc dpç, pravalecerá la ver\$ión inglaşa.

Le spoÜfche d' aucs\c mam al0 er*no sogelta a modifica s0nZa preavviso atfinhr Hisen\$e possa oftrre ai propri cliunti le ultime r'ovitâ.

La versione inglese ú T'ong inale e le versioni in altre lingue sorto traduzio nf dall'inglese. In caso di divergenze ma la versione ingress + quelle tradotte, fa Bede la versione i Jglese

Deutsch

Bei den Tech nischen Angaben n diesem Handbuch sind AJ \derun gen vorbehalten. dan it Hlsense seinen Kunden die ieweits neues\en Tnnovationen prasen fieren hanrl.

0 ie enqTische F assung ist das Orig'na l. und die F assungen \n anderen 'pro hen werden eus dent Engtschen über-setzt. Sollfen die engtische and die übersetzten Fassungen voneinander abaeichen. so hat die enql sche Fassunq Vorrang.

PoGuquêe

As especificações apresenladas nesle manual estao sujeitas a allerasaes sem av'so præv-o, ðe modo a Que a Hisense possa oterecer aos seus clientes. da forma mais expedita possivel. as 'novações mais rº.cenes.

A versão ln9iesa é a original: as versões em outras lfnguas são tradu Zidas do inglês. Em caso de divergência entre a versão em r89U8 ingless e as versões trao izidas, faz fê a versão em llngua ir+glesa.

De spec'ficates in dez°. handieioing ¥unnen worden gewilzigd zonder veroere kennisgeving zodal Hisense z'Jn klanlen han voorz'en van oe nieriwsle innovaues.

De Engelse vers'e ls d= onginele: andere lalen zijn vertaaid uit het Engels In geval van verschilfen lussen de En-gelse versie en de vertaald= versies, neeft be Engelse ve see voorrang.

Zamtesrcorte w nirtietszej innstrukcji i obsfugi dane echnyczne rnogą ulec sprememb'e boz uppedntego powtadomieniø ze wzgledu na nnowacy}ne rozwiaæ,zania. jakie firma Hsense nieus\ann'e wprowadzü z my stą o svojih htientoch. Wersja angielska jest werstą orygina:na] - wszystkie pozostałe stanow ajet ttumaczenre no odpowiednie tgzyki, W przypød ku stwierdzento jak chkoiwiek rozbieżnnsc m'lędzy oryginałem a jegr ttumaczeniern. rozsWygajqca test wersja w tgzyku artgiels k im.

Türkçe

Bu k itavuzdeki leknik özgll\klgr Hi6o nso'nin mü\$terilenno en ygni inova\$yon lari Tuna bimösi izin öncgdon h0bar vgrilmelon dogiştirilobitir.

İngilizGö \$ürüm orijinol oi0nidir v0 dijer diTlor Ingilizce'o0 n gsvnlmi\$tit. ingi\$izco vo Bovrilmid \$uriJmler Ora6 inda farklilik olmaşı duromund0 ıngi\$izce sürfim est s alinmalid rr

Romă nă

Specifira tile rtin acest manual oot fi moÜificat Shri nolifirare prealabi1 . CentrH ca Hisense s-ä pnútä pun6 la flispozi a ctien ilorno tri *ltimete inova, ii.

VersiHnea originala este rea 'n iinba engleză; versi' nile \n alte limbi s\int iza0use din limba engleză Oacă exisiă vreo hiscrepaj]ă între versi nile in liirba engleză ii ve'sitne0 ira0usä. ptevalează versirinea "n lin\ba engleză,



c xuTioN

This product shall not be mixed with general house waste at the end of its life and it shall be retired according to the appropriated local or national regulations in an environmentally correct way.

Due to the refrigerant, oil and other components contained in heat pump, its dismantling must be done by a professional Indta1lei ac'cordln̄g iō tbB appglcaóle'zegulääons. tēct.tō.ma ocèresponding'aú för. 'orø:Infom1aóön.

A D VE RT.IS G E III E NT

Ést'e prôduc o no'leø.debe 'elirifiña'r gon Te besu'ra dôriëst a al limaTòä.sù vida úlf'y.qe'äebe "dè eels óe manceä žaspetuš' on e medio ambiente de acuerdo con los reglamentos locales o nacionales aplicables.

nebœ a rrlrigerante. el aceite v olfœ oxn'boreñies anlöel"i's en le 6omoa æ cake. su aasmohleie ash makæ'llo un 'ncta <U- profesional de acuerdo con la normativa aplicable. Para obtener más información, póngase en contacto con las autoridades competentes.

AVV ER TE N Z E

Indicazioni per il corretto smaltimento del prodotto ai sensi della Direttiva Europea 2011/65/EU e D.Lgs 4 marzo 2014 n.27. Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta di differenziata dei rifiuti elettronici ed elätao@'qiziE oppure ficerieeqnarfa a T ï'öndlüre & rrornrø@ dell' acquièlo di upa'n'uöva'apparacchÑrsa dí pa equiv lens

L'adeguata raccolta differenziata delle apparecchiature dismesse, per il loro avvio al riciclaggio, al trattamento ed allo smaltimento emb hT+este oompaabilé.. tribu a0 eyitare posëöili effetö negeövi sull" emb@lë è suTle eTule e fevrisce'IT Reich. dei maTerali di cui è composta l'apparecchiatura.

Non i- rtet- a srñontara il.aøiama a l'unæ da adl po<hd <Ib r'o-at

.jaar-

aket danaai sulla vodka 6aluu o.sull' am-.

VoØlate cxxväa ira l' Ifimailaoia, Il rivenđit "re. ö le àu one loçail per uib "ori ir "orr "ä .

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 50 e seguenti del D.Lgs. n. 22/1997.

VORBIC fit

Oass II Fr'-M'i em Er'a- sainer 8-t sha 'er nlcht in ø-n eligamelnen Hausm0li ge+orlen ersen den. sor-aem anise ena aœ galtældań ünlchen vñd niiloł& BeøTlmrnun'jan auf.umwalbneut+zhlohe W@a äntortg werd@ m'uzo.

AufgTuñd des.Kältomirlaa.'Ö s"unó in réi'omp'onenlen lñ1'der W 'äpú'm'pø mu's ifii'Äuët+au e4neni'qñ'fe@onellen

Inøta4leteur entspracfland dar enwendbaren .Vbrschriften d geführt.werderi. Füi w.eitöre..Ifflórmation n sem Sis eich/b\fte milt üen enuprechenden Behörde'? kf verðrxfung.

cuioxoo

Ô seú p'rodúto nöö"d sér migturadó Tom os'desperôfcioé ësficoé"dé geraf no' mai.dä'sUe'dûraqBö e'gúč.ö ee @lmñædo de.servo com os.Chatto" lpcéis.ou rteclonal's edequedoø de umä forms oqrec& p.ara o.mølo ambleñle.

Pórcuaa'do nê'10ärant-, do ö-ö - is- occasi aomöö'henø na öomó'a'da celor.'ö des-'a'nu'lalar4 dö'ù *-? reallza'do ce- mm Inpladõr t+rofiasJoneI am co'nfómáde' com o'eragutøriantaoa gcäv'eis. Cö tacit eB autoñdadäs ceneeporderitee para obtaF mats triÆernaçõeø.

VOORZICBTIG

Dit houdt in dat uw product niet wordt gemengd met gewoon huisvuil wanneer u het weg doet en dat het wordt gescheiden op een nñl v lléte Order volgens dg "göld qlää l#ka fin landelijke.regularingøn.

Wegene'öe e'ñwéztghsíd vari koéilm , öle en'"enóere'cÆ "ponenüM In:de tepomp'ri+eøt fret äppa'reet v'flgerø de toëpa-s'aäh]ke @gelgøyng ,een profesionele inatalk' eur,worden gedériongserd. Neem.connect og me,0e bebifenöe overheeJedig?st yo'w.meer, informatie.

! OSTROŻNIE

Po zakoñczeniu okresu użytkowania produktu, nie nalezy go wyrzucać z odpadami komunalnymi, lecz dokonać jego usunięcia w sposób ekologiczny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa lokalnego lub krajowego.

Ponieważ pompa cieplna zawiera czynniki chłodnicze i oleje oraz innego rodzaju elementy składowe, jej demontaż nalezy powierzyć wskazanemu w obowiązujących przepisach specjalistycznemu podmiotowi. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać, kontaktując się z właściwymi organami władz samorządowej.

D İK X AT

eu coin k'ir8n rn ómø dolduguña sc h 8v et'k lyte kaFist nk iarn8il -e wi<enml .yerel v8ya.heel ymeñmeiil'w sure.were doótu blprrde.öertarr ed "- idif.

Is- po 'rdø:yér "+en soğ "tmu rnatte; yn9 vé digeF u-Jeg+nle'deñ.zoléyi sai'me is r . ¿x Ulen'r joüëtwylere prófagya "el ör tesisetçi taraf nöoa'yaqirrialidr..Dale Mazda bilgi ' ilgñi.mçw ðeşvürurt.

! PRECAUTIE

ispnoovm"útmou 'aoxatagu œuimenał*Wul0uela ' t'æ " + " mö "u*:Inœenoiew'u taglemaniärile Allsau na k'a6 à'da : i ñø-<n mod cori'ct dln eunct da vedara 81 profs@àl madlulm.

Däürl@.epõentrul #lgõrTIIč, ä luluT Sì.a à& compõnárte pómpat öe @durgt,'dafnóriwräzi acøatula' fníbuæ läcütg dø ufi'@zøläø.ç. prg& msgß coufoF äte.pu rağ&rentgrl& aplicabilg. C'ontactat'leut lë comaganante pentru.maj mufilø inf+xYnatl.

TECHNICAL PARAMETERS



ollowing regulation EU No. 517/2014 on Certain Fluorinated Greenhouse gases, it is mandatory to fill in the label attached to the unit with the refrigerant charged on the installation.

I R32 into the atmosphere: R32 are fluorinated greenhouse gases covered by the Kyoto protocol global warming potential (GWP) R3 equivalent of fluorinated greenhouse gases contained is calculated by indicated GWP * Total Charge (in kg) indicated in the product divided 1000.

En fonction de la Réglementation CE N° 517/2014 concernant certains gaz à effet de serre fluorés, il est obligatoire de remplir l'étiquette attachée à l'unité en indiquant la quantité de fluide frigorigène qui a été chargée à l'installation.

Ne laissez pas le R32 se répandre dans l'atmosphère: le R32 sont des gaz à effet de serre fluorés, couverts par le protocole de Kyoto avec un potentiel de réchauffement global (PRG) R32 = 675,

Les Tn d'équivalent-CO₂ de gaz à effet de serre fluorés contenus est calculé par le PRG * Charge Totale (en kg) indiquée dans l'étiquette du produit et divisé par 1,000.

Espanol

De:qu'ardc.ej el +agUE 'I':É7/2@1¥ aobria da grénadas.gaea.ftúora os deefecto invernadero, es obligatorio rellenar la etiqueta suministrada con la,uridet Gón.la záutñJad totúl de:rafrigermite con que ea ha cargedo la inptu,

No descargue el R32 en la atmósfera: R32 son gases fluorados cubiertos por el protocolo de Kyoto con un potencial de calentamiento global (GWP)= 675.

Los Tn de CO₂ equivalente de gases fluorados de efecto invernadero contenidos se calcula por el PCA indicado * Carga Total (en kg) indicada en la etiqueta del producto y dividida por 1000.

In base alla Normativa EC N° 517/2014 su determinati gas fluorurati ad effetto serra, è obbligatorio compilare l'etichetta che si trova sull'unità inserendo la

(GWP) R32 = 675.

Le Tn di CO₂ equivalente di gas fluorurati ad effetto serra contenuti si calcola dal GWP indicato * Carica Totale (in kg) indicato nella etichetta del prodotto e diviso per 1000.

Folgende Verordnung EG Nr. 517/2014 Bestimmte fluorierte Treibhausgase, auf dem Schild, das sich am Gerät befindet, muss die Gesamtkältemittelmenge verzeichnet sein, die bei der Installation eingefüllt wird.

Lassen sie R32 nicht in die luft entweichen: R32 sind fluorierte Treibhausgase, die durch das Kyoto-protokoll erfasst sind. Sie besitzen folgendes treibhauspotential (GWP)R32 = 675.

Die Menge an CO₂-Äquivalent fluorierte Treibhausgase enthalten (in Tn) wird von GWP * die auf dem Produktetikett angegebenen Gesamtfüllmenge (in kg und durch 1000 geteilt berechnet,

Português

Em conformidade com a Regulamentação da UE Nº 517/2014 sobre determinados gases fluorados com efeito de estufa, é obrigatório preencher a etiqueta fixada na unidade com a quantidade total de refrigerante carregada na instalação.

Não ventilar R32 para a atmosfera: o R32 são gases fluorados com efeito de estufa abrangidos pelo potencial de aquecimento global (GWP) do protocolo de Quioto = 675.

Tn de CO₂ equivalente de gases fluorados com efeito de estufa é calculado pelo GWP indicado * Carga Total (em kg) indicado no rótulo de produto e dividido

Conform richtlijn EC Nº 517/2014 voor bepaalde fluorbroekgasen, dient u de tabel in te vullen op de unit met het totale koelmidervolume in de

rial,allqt die. £-u! geen R32 ontahappén.m' ge eAmoeier.:R32 'fIM6rzigafkepgeesen'die yaBan ond '@hgt prggaozl.ug'n Kyoto maad'é'.ldjimaforandy

global warming potential (GWP) R32 = 675.

Tn van CO₂-equivalent van fluorbroekla gassen wordt berekend door het aangegeven GWP * Totale Hoeveelheid (in kg) aangegeven in het product label en gedeeld door 1000.

Zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, wymagane jest podanie na etykiecie informacyjnej:

um eczeonej na k ma Morza daje) czynn+ka cfododnk ego wgrawadzansgo do ob egu nslan k maryzacy na

N e na ed4ai* nž "jrrutiLa chlai oezago R22 do nbtsa6fary w tju akfad wchodziżgTediJo+te w protokole z h oto Wrowane gacy c er+tam ann o pol+y

wdrheie ne gier+amy cieplnej "GWP" Raz ezs

w a u ool jm skupaj z nniti+m cm liptti fi anr'c a oe+am (w ', rmozzmr podang w "rio+c Gwe. prpz wnwar.s

a eo- lahko * 'w tel i "o-ćnr wwlk dzieair ó+ż-z 1o "

Türkçe

Florlu Sera gazlarılarındaki AB Yönetmeliği No. 517/2014 uyarınca üniteye ilştirilmiş etikete konulduğunda doldurulan toplam soğutma gazı miktarının yazılması zorunludur.

R32'yi atmosfere tahliye etmemeyin: R32; Kyoto protokolü küresel uyarı potansiyeli (GWP) R32 = 675 kapsamında florlu sera gazlandır.

Florlu sera gazlarının CO₂ eşdeğer tonu, ürün etiketinde belirtilen endike GWP * Toplam Dolum miktarı (kg olarak) çarpımının 1000'e bölünmesiyle

Română

În conformitate cu Regulamentul UE 517/2014 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră, este obligatorie completarea etichetelor atașate la unitate cu cantitatea totală de agent frigorific încărcat în instalatie.

Nu evacuați R32 în atmosferă: R32 sunt gaze fluorurate cu efect de seră care cad sub incidența potențialului de încălzire globală al Protocolului de la Kyoto (OU) R32 = 675.;

Tn a'enf co, si georia eu""aiè' cu aa sera amy uie as ceicuiaa a prin in GWe - cärtia "i fait (ucg1 in a lh:eti asie.

English (Only when using R32)

WARNING

BURST HAZARD

Do not allow air or any gas mixture containing oxygen into refrigerant cycle (i.e. piping).

RISK OF EXPLOSION

The compressor must be stopped before removing the refrigerant pipes.

All service valves must be fully closed after pumping down operation.

WARNING

This symbol displayed on the unit indicates that this appliance is filled with R32, an odourless flammable refrigerant gas with low burning velocity (A2L class pursuant to ISO 817). If the refrigerant is leaked, there is a possibility of ignition if it enters in contact with an external ignition source.

CAUTION

This symbol displayed on the unit indicates that this appliance shall be handled by authorized service personnel only, referring to the Installation Manual.

CAUTION

This symbol displayed on the unit indicates that there is relevant information included in the Operation Manual and/or Installation Manual.

Français (Seulement en utilisant R32)

AVERTISSEMENT

DANGER D'ÉCLATEMENT

Évitez que de l'air ou un mélange de gaz contenant de l'oxygène ne pénètre dans le cycle frigorifique (c.-à-d. tuyauterie)

RISQUE D'EXPLOSION

Veillez à arrêter le compresseur avant de retirer les tuyauteries frigorifiques.

Veillez à fermer complètement toutes les vannes de service après la vidange.

AVERTISSEMENT

Ce symbole affiché sur l'appareil indique que l'appareil est chargé avec R32, un gaz frigorigène inflammable sans odeur à basse vitesse de combustion (Classe A2L selon ISO 817). En cas de fuite de frigorigène, il existe un risque d'incendie si celui-ci est exposé à une source d'inflammation externe.

ATTENTION

Ce symbole affiché sur l'appareil indique que seul le personnel de maintenance autorisé doit manipuler l'équipement, en se reportant au manuel d'installation.

ATTENTION

Ce symbole affiché sur l'appareil indique que le manuel de fonctionnement et/ou le manuel d'installation contient des informations importantes.

Español (Sólo cuando se utiliza R32)

ADVERTENCIA

RIESGO DE EXPLOSIÓN

Evite la entrada de aire o cualquier mezcla de gases que contenga oxígeno en el ciclo de refrigerante, por ejemplo, en las tuberías.

RIESGO DE EXPLOSIÓN

Antes de retirar las tuberías de refrigerante debe detener el compresor.

Tras recuperar el refrigerante todas las válvulas de servicio deben estar completamente cerradas.



ADVERTENCIA

Este símbolo mostrado en el aparato indica que este está cargado con R32, un gas refrigerante inflamable e inodoro con una velocidad de combustión lenta (Clase A2L de acuerdo con ISO 817). Una fuga de refrigerante puede provocar un incendio si entra en contacto con una fuente de combustión externa.



PRECAUCIÓN

Este símbolo mostrado en el aparato indica que este debe ser manipulado únicamente por personal de un servicio autorizado con el soporte del manual de instalación.



PRECAUCIÓN

Este símbolo mostrado en el aparato indica que los manuales de funcionamiento y/o de instalación contienen información importante.

Italiano (Solo quando si usa R32)

AVVERTENZA

PERICOLO DI SCOPPIO

Fare in modo che all'interno del ciclo di refrigerazione non entrino aria o qualsiasi miscela di gas contenente ossigeno (per es. le tubazioni).

RISCHIO DI ESPLOSIONE

Il compressore deve essere arrestato prima di rimuovere i tubi del refrigerante.

Tutte le valvole di servizio devono essere completamente chiuse dopo lo svuotamento della pompa.



AVVERTENZA

Questo simbolo visualizzato sull'unità indica che l'unità è caricata con R32, un gas refrigerante infiammabile e inodore con una velocità di combustione lenta (Classe A2L secondo ISO 817). Una perdita di refrigerante può provocare un incendio se entra a contatto con una fonte di combustione esterna.



AVVERTENZA

Questo simbolo visualizzato sull'unità indica che l'unità deve essere gestita solo da personale di servizio autorizzato, facendo riferimento al Manuale di Installazione.



AVVERTENZA

Questo simbolo visualizzato sull'unità indica che ci sono informazioni rilevanti incluse nel Manuale d'uso e/o nel Manuale di Installazione.

Deutsch (Nur bei Verwendung von R32)

WARNUNG

BERSTGEFAHR

Lassen Sie nicht zu, dass Luft oder eine Sauerstoff enthaltene Gas-mischung in den Kältemittelkreislauf (z. B. Rohrleitungen) gelangt.

EXPLOSIONSGEFAHR

Der Kompressor muss abgeschaltet werden, bevor die Kältemittel-leitungen entfernt werden.

Alle Betriebsventile müssen nach dem Abpumpbetrieb vollständig geschlossen sein.



WARNUNG

Dieses auf dem Gerät angezeigte Symbol zeigt an, dass das Gerät ist mit dem R32 geruchlosen brennbaren Kältemittel mit niedriger Brenngeschwindigkeit gefüllt (Klasse A2L gemäß ISO 817). Bei einem Kältemittelaustritt besteht die Gefahr der Entzündung, wenn das Kältemittel in Kontakt mit einer äußeren Zündquelle kommt.



VORSICHT

Dieses auf dem Gerät angezeigte Symbol zeigt an, dass dieses Gerät ein entzündbares Kältemittel verwendet. Bei einem Kältemittelaustritt besteht die Gefahr der Entzündung, wenn das Kältemittel in Kontakt mit einer äußeren Zündquelle kommt.

O R 9IC LIT

0/etos. øuf dem **fair** ongezeign- Symdo' ze/gr en, 4ass va'onn e ln "w-rnafion"erí im E-lefrieõshenObiš r/fd/öö/er /n"ae//efior/sñendb'/- _emua/a/len ønd.

t°orługu8s {Someńte quando usar Fi32}

AT 'ENÇAO

PERGO 'DERE8ENTA8E8TO

Não permitir a entrada de ar ou de qualquer mistura de gás com oxigénio para o ciclo de refrigeração (isto é, para tubagem).

RISC9 OE EXPLOSAO'

O cofinptassur ñeve a+r uø/igau/a ari/es ña rem'c'go obs furol cie zo rigcranc.

'ës vù/rJas de maoúfençflø døvøm. esf8r comptetameofe fórmes dano?'. GeWm'ntgp dvrfgeranB.



AT E NC A O

Este simbolo mostrado na unidade indica que a unidade contém R32, um gás refrigerante inflamável e inodoro com uma baixa velocidade de queima (Classe A2L de acordo com ISO 817). Em caso 'db'uBw ñám'/ 'n'í eñsfeo.qos'ñiAdedéden ño.se.enkár ñeaneaeowo nd7onYdeñ gena

C USD A D 0

Isle:siniöu/o m 'sfraE ma un/'n'ãoe inc'io gue a onMac/e deme set manz/seado arenas forpessoe/ auforizødo, meõi'anfe constile do:

CUIDADO

Este simbolo mostrado na unidade indica que o Manual de Função neeo vse /ns/a/aç9o Incur n/ açau pokore.

Nizozemski (Alleen bij gêbrulh van R32)

VARSKIKULTURNIK

BARSTGEVAAR

Laat geen lucht of een gasmengsel dat zuurstof bevat in de koe-

EXPLOSIEGEVAAR

De compressor mass woraan gestopt elvorens æ koelmidaeIpipente verwijderen.

4//e onæ'fio'dsh'en en moefen vo//ed/g ges/ofen . Ayn nd her



VARSKIKULTURNIK

Dit symbool op het apparaat geeft aan dat het apparaat is gevuld met R32, een geurloos ontvlambaar koelmiddel met een lage brandsnelheid (klasse A2L volgens ISO 817). Als het koelmiddel lekt, kan het ontbranden wanneer het in contact komt met een externa önieta"9shmn.

LET OP

Dit symbool op het apparaat geeft aan dat het apparaat alleen door bevoegd personeel mag worden gebruikt, met verwijzing naar de installatiehandleiding.

ET OP

oil symboo/oq her agpøraaT geeftaan aat ez re/euane infozrræ8'e /'o,oøez+omen in óe ge'ón i/kseanfi)'zir+g en /ö/ ïr'a'e//at níd/e"ding.

Poløki /ylkò w p z'ypaóku slösowania czy'nnika cl+lodniczego R31)

OS TRZ E2E NIE

AGRO 'ENLEWÝBUCHEM

Niedopuszczalne jest przedostanie się powietrza lub mieszaniny gazowej zawierającej tlen do obiegu (tj. przewodów rurowych) z chłodniczym

RYZYKO WYBUCHU

Przed odłączeniem przewodów rurowych czynnika chłodniczego należy wytoczyć sprząrkę.

Po odzysken'u chłoda, n@bert

I caNmt6.2DfDknigJe wazyaTkich.zaworów sarwiaowyti.

0 g TRR SL SL SL I E

him'e'szczon/ø logo synöO'o nö /Wn'osfce aznaczn. be ,ieŃ one napelkiona czynnikiem chłodniczym R32, bezwonnym i palnym gazem o niskiej prędkości spalania (klasa A2L zgodnie z normą ISO 817). Wykcie chłodziwa może spowodować pożar, gdyby doszło do kontaktu z zewnętrznym źródłem zapłonu.

. O g T R O Z N I E

Llnfeszczene jago bo/u ma /adnosTcø oznacza. ye mo2e 6"rd org oo's/ogm'one 'vEgýznæ qzzz pacowni:ów ñunqyoñmega ii.w'operA ôThov e'aambnen'ws i'AÙ inde|œy.

i OSTROZNIE

Umieszczenie tego symbolu na jednostce oznacza, że w Instrukcji obsługi lub Instrukcji instalacji znajdują się ważne informacje na dany in naf.

Türkçe {Yalnzca'R32'yi kulTanirken}

U Y AR I

RATLAMA TEHLIREGİ

Sogorü inaae. dm'g isunun tOr. òaru/ar ny /ç:i/ e havaş n da oksijen içeren herhangi bir gaz karışımının girmesine izin vermeyin

Soğutucu madde boruları sökülmenden önce kompresör mutlaka durdurulmalıdır.

Pompayla boşaltma işleminden sonra tüm servis valfleri mutlaka

UYARI

Ünitede görüntülenen bu simbol, bu cihazın düşük yanma hızına sahip kokusuz ve tütüşücu soğutucu gazı olan R32 ile dolu olduğunu gösteren (ISO 817'ye göre A2L sınıfı). Soğutucu gazı sızarsa harici bir ateşleme kaynağına temas etmesi durumunda tutuşma olasılığı vardır.

. D IX KA T

LnrTeöe. ?nh?/epen hu sembo/, W cizez/e @i/i ig/em/erin başvurularak yapılacağını gösteren.

DIX II A T

Ünitede görüntülenen bu simbol, Kullanım Kılavuzunda ve/veya Kurulum Kılavuzunda ilgili bilgilerin mevcut olduğunu gösteren.

Română {n'\ma' cãnd se tolosea e R32)

AV E RTI S ME N T

PERICOL DE DEFLAGRAȚIE

Nu permiteți pătrunderea aerului sau oricărui amestec de gaz care conține oxigen în ciclul agentului frigorific (adică în conducte).

RISC DE EXPLOZIE

Trbuie să opriți compresorul înainte de a decupla conductele de agent frigorific.

Toate supapele de serviciu trebuie să fie complet inchise după finalizarea operației de evacuare a agentului frigorific.

A V E R T I Z A C I A

Această pictogramă afișată pe unitate indică faptul că acest aparat este umplut cu R32, un gaz frigorific inflamabil inodor, cu viteză de ardere redusă (clasa A2L conform standardului ISO 817). Pierderile de agent frigorific pot cauza pericol de aprindere dacă intră în contact cu o sursă de aprindere externă.

PR E CA UT!E

Această pictogramă afișată pe unitate indică faptul că acest aparat trebuie să fie manipulat doar de personal de service autorizat, respectându-se instrucțiunile din manualul de instalare.

P R E C A U T ! E

#ceöst8 q'içogremea e/ışeft be. '/ñifeæ rno'/ca içplul be memos/i// de operare și/sau manualul de instalare conțin informații importante.

TABLE OF CONTENTS

1 General Information	1
1.1 General Notes.....	1
1.2 General Safety.....	1
2 Safety.....	4
2.1 Applied Symbols.....	4
2.2 Additional Information.....	4
3 Important Notice.....	6
4 Transportation and Handling.....	7
5 Before Operation.....	7
5.1 Line-up of Outdoor Units.....	7
5.2 Factory-supplied Unit Components.....	7
6 General Dimensions	8
7 Unit Installation	9
7.1 Installation Space	9
7.2 Installation Place Provision.....	11
7.3 Drain Piping.....	12
8 Refrigerant Piping Work	12
8.1 Piping Materials	12
8.2 Piping Size.....	13
8.3 Piping Connection.....	14
8.4 Air-tightness Test.....	15
8.5 Vacuum Pumping and Refrigerant Charge.....	15
8.6 Refrigerant Charging Quantity	15
8.7 Caution of The Pressure by Check Joint.....	16
9 Electrical Wiring.....	17
9.1 General Check	17
9.2 Common Wiring	17
9.3 Electrical Wiring Connection for Outdoor Units	18
9.4 Wiring Size and Main Switch Protection.....	19
9.5 Setting of Dip Switches.....	21
10 Test Run.....	21
11 Main Safety Devices.....	22
12 Technical Parameters	23

1 SPLOŠNE INFORMACIJE

1.1 SPLOŠNE OPOMBE

I gives a common desc
t pump air conditioner
models.

Ta priročnik mora biti ton dBWd kot stalni del opreme za klimatizacijo s toplotno črpalko in mora ostati skupaj z opremo za klimatizacijo.

Noben del te publikacije se ne sme kopirati, snemati ali prenašati v kakršni koli obliki brez dovoljenja družbe Hisense.

V okviru politike nf coiJtnunHs izboljšanje irs izdelkov. Hisense si pridružuje pravico, da kadar koli izvede spremembe brez predhodnega obvestila in brez prisile, da jih vnese v izdelke, ki so bili prej predstavljeni.

Zato se nekatere slike ali da fa, uporabljene za ponazoritev tega dokumenta, mordane nanašajo na določene modele. ND Clarms bodo sprejeti na podlagi da fa. Clluslra\ons and descriptions included \n Zis manual.

Ta klimatska naprava s črpalko he6T je zasnovana za naslednje časovne razmere v okolini. Prosimo, da klimatsko napravo uporabljate v teh razponih.

		Min.	Max.
*U *****O unit	Sqaoe I ea1ing	-25 °C DB	? 5° GB
	mestir hol waTer (DHW/	25 °C Doi	4u °C 0L'
	Space cooling	5°C DB	46°C DB

OB- Ory Bljih

Ob prejemu tega izdelka ga preverite zaradi morebitnih poškodb pri prevozu. Zahtevki za škodo, Oilher appurOnt ali conrealed, v pisni obliki, morajo biti takoj vloženi pri \he \$hipping con\ppny

Preverite številko modela, električne značilnosti (napajanje, napetost in frekvenco) in dodatno opremo ter ugotovite, ali so pravilne.

Standardna rilizacija din I je razložena v Inese Insluct'ons, TJ4erefore, Ine rilizacija enote olher than lhosse ind cated in these insrluctions is not recommended Please contact yo r iocai agenl, as the occasion anses

Če imate kakršna koli vprašanja, se obrnite na svoj servisni center Hisansa.

1.2 SPLOŠNA VARNOST

Llotlce: Storitve se opravijo amy kot priporoča proizvajalec.

• Qualiflcpt'on & delavci

Opozorilo: Vsak delovni postopek, ki vpliva na varnost sredstva lahko izvajajo le konkurenčne osebe.

Primeri za 6Uh delovnih postopkov so:

- brga k ing črnilo rnfrigOfaring cinch.
- o p e r a c i j a zapečatenih "sestavnih delov".
- odprto ng uf prezračevano ohišje s

Information on servicing

Pred zacetkom dela na sysTemih je treba opraviti dovolj pregledov.

potrebno O en prepričani, da je risR of igtbon je ri in mized.

- Vsa dela je treba uporabljati v skladu s predpisanim postopkom, da se čim bolj zmanjša možnost, da bi se plin ali hlapi razpršili, ko bi se p0rf9 rmgd p0rf9 rmgd.

• Wow V zaprtih prostorih se je treba izogibati. Območje okoli delovnega prostora \l'e sf je vse odrezano.

Prepričajte se, da so pogoji na tem območju varni pred vnetljivimi snovmi,

Preverjanje prisotnosti hladilnega sredstva

- Območje je treba pred in med označevanjem zaščititi z ustreznim dolokatorjem hladilnega sredstva. Oprema za odkrivanje l+ak mora biti primerna za uporabo vssemi veljavnimi hladilnimi sredstvi. Tj. neiskrivi, ustrezno zaprti ali inlrlinsically sale

Gasilni aparat Preseoce offire

- Il amy mor work is to be oonducted, appropriate fire Oxtingu'shing equipmen t shali be amail aDI a to haud. V neposredni bližini ognjišča imejte gasilno napravo za suhi prah ali gasilno napravo COM.

čla Ignltlon viri

• ITI je možno, da se brezplačne snovi, vključno s cigaretnim dimom, hranijo na su flicteriUy Tar stran od mesta, na katerem se nahajajo.

namestitev, popravilo, odstranitev in odstranitev. Preden se začne delo Ski no place, je treba pregledati območje okoli naprave in se prepričati, da ni nobenih drugih poškodb. liazards ali lg \liu \ I Wks. "Nu Smiuk ing" Fig Is s\ talk be displayed

Ventitgted prea

• Pred vdiranjem v sistem ali opravljanjem kakršnih koli del se prepričajte, da je območje odprto ali da je dobro prezračevano. Stopnja prezračevanja mora vsebovati+l o flring lhc penod, da se delo izvaja. Ventilacija

sf uuld s-afefy disperse a "y released fefrlgerافت arid preferably expel ii estemally iiJtu the atm osphere Chechs to the refrlgeration equlpment

- wl ere electrical ' omponenls are b+ing changeo. tney shail be fit for the purpose and to The correct

specificat*on. V vseh primerih je treba upoštevati

navodila upravljalca in servisne smernice. Če je v doi b£, se posvetujte s proizvajalčevim lechn cai depann enl za ass slat'ce.

Naslednja preverjanja se bodo uporabljala za 9 ins'allaTions - fiJarge s'ze je ii aocor0ai ce z velikostjo sobe lire s\n, pri katerih je rho refri gera nt, ki vsebuje delB, vnesen.

- Delujejo stroji in prodajalne ventilacije ustrezno in niso ovirani.
- Če uporabljate posredno re/ri0era\ng circuit, preverite, ali je sekundarna cikeluft slišlj pred uporabo hladilnika.
- Marking to he equipment continue \$ to b0 vigible and īugiL#e MarDnsgaod sg "slñala e tteU+bte shett be **corrected**.
- Refn-gerafionska cev ali sestavni deli so nameščeni v na mestih, kjer je malo verjetno, da bodo izpostavljeni snovem, ki lahko povzročijo korozijo sestavnih delov, razen če so sestavni deli izdelani iz materialov, ki so zelo odporni proti koroziji ali so ustrezno zaščiteni pred korozijo.**

Priklučitev na naprave eTectricaT

- Popravila in vzdrževanje električnih sestavnih delov vključujejo začetne pregledne in postopke preverjanja sestavnih delov, če obstaja napaka, ki bi lahko ogrozila varnost, potem se na r'ct ii ne sme priključiti +ectrimT Supply st-all, dokler ni zadovoljivo odpravljena. Če okvare ni mogoče odpraviti takoj, je treba napako priključiti up-granon, an adequüt0 iempomry SolutioN 6h all be ušed. Tako sftalT je treba poročati O lastniku eQuipmen1. tako da so vsi panie6 obveščeni.

• Začetna varnostna sreča vključuje:

- (1) tlač cūpacitoÜ kot dlscf arged: Ihls je treba storiti ri varen način, da se prepreči po6\$ibility of špOrkiog,
- (2) da med polnjenjem niso izpostavljeni električni elementi in napeljave pod napetostjo. obnavljanje ali čiščenju iznega sizrema:

(3) če obstaja kontinuiteta vezave zasluzka.

Popravila zapečatenih aomponeflitov

- Pri popravilih zapečatenih sestavnih delov je treba pred odstranitvijo zapečatenih pokrovov odklopiti električno napajanje itd. Če je nujno potrebno, da se -laktričnega napajanja o øqu pmenT +4 med servisiranjem, kot je trajno očera1Ing fUrm za zaznavanje uhajanja mora biti nameščen na najbolj ritiral točki, da opozori na potencialno nevarno situacijo.

- Zagotovite maščobe z delom na električnih

komponentah, lhe casing iš ne spremeni v šuCh a lahko, da je raven zaščite 's vpliva, vključno dnmage Na kabli, prekomerno nHmber povezav, terminali nnt narejene v izvoru! specifikacija, poškodbe pečatov. incorrecl fiTting žlez, e\c.

- Prepričajte se, da je aparat nameščen v skladu s predpisi.
- Prepričajte se, da so- ali tesnilni materiali niso degradirani do te mere, da ne služijo več preprečevanju vdora vnetljivih snovi. Nadomestni deli sl ali œe v skladu z \hō manwūacMrer's \$peCification g

Popravila na intrinzično varnih sestavnih delih

- V tokokrog priključite parmanentne li^rluctive ali capaciçansa londs, ne da bi se prepričali, da to ne bo preseglo dovoljene napetosti in urrett p+rri lit!ed za equipment in use

- In IrinsicaTly safe components are the only types that can be worked on while live in the presence of a inflammable atmosphere.

- Sestavne dele zamenjajte le s ponvami, ki jih je določil proizvajalec. Drugi deli lahko povzročijo uhajanje rerr-'Jenan1 v ozračje zaradi puščanja. Ožičenje

- Preverite, ali "ahling wtl ni podvržen obrabi, koroziji, pretiranim arr ss rë, vihratinn. ostrom robom ali kakršnim koli drugim škodljivim vplivom okolja. Kuhar mora tudi Lake "ne odpravlja učinkov staranja ali stalnih vibracij zaradi viri, kot so kompresorji ali opeklne.

Datoction of fTammabTe refrigerante

- V nobenem primeru se ne smejo uporabljati viri vžiga De pri 6earching lør qr deteaon na uhajanje hladilnega sredstva. Hal de bakla (ali kakršen koli obiter detektor, ki uporablja golo svetlobo) se ne sme uporabljati. Metode za odkrivanje uhajanja

- Elektronski Yeah de'ec£ors se lahko uporablja za odkrivanje uhajanja hladilnega sredstva, vendar občutljivost morda ne bo ustrezna ali pa bo potrebna ponovna dokabinacija za vnetljiva hladilna sredstva.

- Prepričajte se, da del lcr ni primeren za vžiganje in da je primeren za uporabljeno hladilno sredstvo. Naj k detekcija egiuipment mora biti ser na odstotek  FL refri0era"l in se umeri lo uporabljeno hladilno sredstvo in ustrezni odstotek od' plin (25 "¢ max't "ur") Je cunflrn ed.

- Uporaba detergentov, ki vsebujejo klor, se bo avoided.

- Če obstaja sum uhajanja, je treba odstraniti vse prebijene flame6/ ugasnil.

- Če pride do uhajanja refr'gerat t "" four d wT icf aquirc" brazln, je treba vse hladilno sredstvo odvzeti iz sistema ali izolirati (z ventili) v delu sistema, ki je oddaljen od uhajanja. Kisik in dušik (OFNj) se nato skozi sistem prečisti pred in med puščanjem trdega električnega raztopljanja.

Odstranitev in evakuacija

- Hladilni zgorek+ se ponovno pridobi s pravilnimi regeneracijskimi jeklenkami, sistem pa se "splakne" z OFN, da je unil varen. Ta postopek bo morda treba večkrat ponoviti.

- Za čiščenje se ne sme uporabljati stisnjen zrak ali kisik. sistem retrigeran l g.

- Izpiranje se doseže tako, da se vakuum v 5st0m prekine z OFN in se nadaljuje, dokler se ne doseže delovni tlak, nato se izpusti v ozračje in končno spusti do vrednosti m. Ta postopek se ponovi, dokler v sistemu ni hladilnega sredstva. Ko se uporabi končni polnilnik OFN+, se sistem izpusti do atmosferskega tlaka, da se omogoči delo. Ta postopek je nujno potreben, če je treba izvesti operacijo gorenja na ceveh.

- OulJel za vakuumski pun1p ni blizu nobenega ignirion 6ource\$ in tha\ venlification i6 avaifq bye.

Postopki Chargine

- Zagotovite, da pri uporabi polnilnih naprav ne pride do kontaminacije različnih snovi. Cevi ali vodi morajo biti čim krajši, da se čim bolj zmanjša količina refiogoanta, ki ga vsebujejo.
- Cilindre je treba hraniti v zapretem stanju.
- En 're ifiat hladilni sistem je ozemljen pred Združitev sistema z rafrigerant.
- Označite sistem, ko je polnjenje končano iff ne že).
- E xreme Mfe shal be laken net lo overfill itte refrigoral'on system.
- Pred ponovnim vklopom sistema. Vse je treba tlačno obdelati z ustreznim plinom za pu@ing. Po končanem polnjenju, vendar pred začetkom polnjenja, je treba preveriti tesnost sistema. Pred izstopom iz vozila se opravi naknadni preskus Teal.

De commisioning

- Pred izvajanjem tega postopka je bistveno, da je tehnik v celoti seznanjen z opremo in palom, ki jo uporablja.
- Pred izvedbo naloge je treba pripraviti analizo hladilnega sredstva in hladilnika, če je potrebna analiza pred ponovno uporabo hladilnega sredstva.
- Electrical power must be available before the task is set to start.
- Spoznajte delovanje funkcij +quipment in 'ls.
- Izolacijski sistem oTactne ly.
- V nadaljevanju aitemu\l ng postopek uporabe. zagotoviti tf a!:

{1} na voljo je oprema za mehansko ravnanje, tfl 'eg u're-ù, tOr handllng refrigerant cylind-e's.

{2} vsa osebna oprema je na voljo in se uporablja pravilno;

t3) postopek pridobivanja na naftnem območju Umes nadzoruje prisilna oseba;

t9) oprema za regeneracijo in jeklenke, priključene na ustrezne standarde

 - Če je mogoče, zmanjšajte količino hladilnega sredstva.
 - če vakuum ni mogoč, naredite razdelilnik tako, da hladilno sredstvo lahko le odstraniti rog različnih delov te sistem
 - Prepričajte se, da je valj tLrat situ ed na tehnic, preden pride do okrevanja.
 - zaženite napravo za obnovitev in jo odprite v programu. "A'il \ rflar iufactufer's InslJ "ucliot1s.
 - Oo ne pretiravajte s prevelikimi valji. (Ne več kot flO ž voTHme I gu d chafge/.
 - Ne prekoračite največjega tlaka v valju za sladico, tudi začasno.

- Ko so jeklenke popravljene in postopek končan, poskrbite, da se jeklenke in oprema nemudoma odstranijo z mesta in da so izolacijski ventili DII na opremi zaprti.
- Obnovljeno hladilno sredstvo se ne sme polniti v drugo hladilno sredstvo.

hladilnega silema, razen če je bil očiščen in ØE §øøø

Označevanje

- Oprema mora biti označena z oznako, da je bila decommzssioned in izpraznjeno z napajalnikom. Etiketa je dated and signed.
- EnsHre thai there are lnbel en thn eqW meni slating the eculpment coiItazns üammable refrigerant.

Izterjava

- Pri pretakanju hladilnega sredstva v jeklenke zagotovite, da se uporabljajo neustrezne jeklenke za rekuperacijo hladilnega sredstva.

Prepričajte se, da je na voljo ustrezeno število cylindersov za shranjevanje celotnega sistema char0e. Vse jeklenke, ki se bodo uporabljale, so označene za hladilno sredstvo in označene za to hladilno sredstvo (npr. posebne jeklenke za rekuperacijo hladilnega sredstva).

- Jeklenke morajo biti opremljene z ventilom za uravnavanje tlaka in povezani ventili shril-off v dobrem delovnem stanju.

Prazne obnovitvene jeklenke se izpraznijo in, če je mogoče, ohladijo, preden se izvede obnova.

- Oprema za izterjavo mora biti v dobrem stanju vøl'n a sel navodil o opremi, ki je na voljo, in mora biti primerna za izterjavo vseh ustreznih hladilnih sredstva.

- Komplet umerjenih tehnic mora biti Eva lable aAd v dobro delo Ing r rder. Cevi morajo biti compl+tu wilh lead-Anne disconnect couplings and in good cond# on, Before us I q if e recovery rt-a hir e, cl eel I at ii Js it' salisfaUlogy working erdor, has boon proporly maintainod and that any associated electrical components are sealed la prevent ignition in evenl of a refrigerant release

- Izterjani refr'gerert sliatl Lie vrniti :o refrigerant suppl er Ir the uurtect recovery cylinder, in relevam wasle transfer note arranged.

• Ne mešajte hladilnih sredstev V enotah za rekuperacijo in zlasti nol v valjih.

- Če je treba odstraniti olja iz kompresorja ali kompresorja, poskrbite, da so odstranjena na sprejemljivi ravni, poskusite zagotoviti, da vnetljivo hladilno sredstvo ne ostane v mazivu.

- Postopek evakuacije se izvede pred vrnitev Compreşscir v \$upplier\$.

- V ohišje kompresorja se lahko vgradi le eleckc leafing la zaposleni la pospešiti svoj proces.

• Ko se iz sistema izprazni olje. Če se mora izločiti varno

2 VARNOST

2.1 UPORABLJENI SIMBOLI

Med običajnim projektiranjem sistema toplotne črpalke ali na mestu vijo enote je treba v nekaterih primerih posvetiti večjo pozornost situacije, ki zahtevajo posebno previdnost pri starejših, da bi se izognili poškodbam enote, namestitev ali stavbe ali premoženja.

S'Tuatfons tflat pbse a ſk to the súlety of those in the surrounding area or lb irté unil ilſeTf a' e c7eafiy indifified in tfiſ maňual.

A series of special symbols are used to clearly indicate if a situation.

Pay close attention to these symbols and to the messages following them, as your safety and that of others depends

Symbol



Explanation

Bé'fuhe installáfion: raaatlie inaóITátlon.ana' operarlon manual., and its wring.jns\rsrlon sieat



Before performing maintenance and service tasks, read the service manual.



For more information, see the Technical, Installation and Service Handbook.

2.2 DODATNE INFORMACIJE

DANGER

- Do not pour water onto electrical parts. If the electrical components are in contact with water, a serious electrical shock will take place.

NEVARNOST

CAUTION
The text following this symbol contains information and instructions relating directly to your safety.
Not taking these instructions into account could lead to:
The text following this symbol contains information and instructions relating directly to your safety.
Not taking these instructions into account could lead to minor injuries to you and others.
Not taking these instructions into account could lead to unit damage.

NOTE

The text following this symbol contains information and instructions that may be useful or that require a more thorough explanation.
nsnütf s, \$g 'n9in fnné{oðomwdecwn/qahaor sysia "s*nayaisodefneT "aeu



Ta naprava je opremljena z R33,
neprijeten vonj/neprijeten vonj nizka hitro
hladilno sredstvo. Če je hladilno
sredstvo
/eafed, obstaja možnost
/gnit/on /f it eotes V stiku z
osfernim/izúitioüs virom.

Do not charge oxygen, acetylene or other flammable and poisonous gases into the refrigerant cycle when performing a leakage test or an air-tightness test. These types of gases are extremely dangerous and can cause an explosion.

DANGER



This symbol shows that this equipment uses a low burning velocity refrigerant. If the refrigerant is leaked, there is a risk of fire and explosion.

RISK OF EXPLOSION
The compressor must be stopped before removing the refrigerant pipes.
All service valves must be fully closed after pumping down operation.

Do not install the unit in the following places, otherwise, it

- Places where oil (including machinery oil) splashes.
- Places where flammable gas may generate or flow.
- Places where there is splashing water.
- Places where sulfide gas drifts such as in hot spring.
- Places where strong wind with high salinity blows such as coast regions, or places with an atmosphere of acidity or alkalinity.

Do not install the unit in the place where silicon gas drifts. If the silicon gas attaches to the surface of heat exchanger, the fin surface repels water. As a result, drain water splashes outside of the drain pan and splashed water runs inside of electrical box. In the end, water leakage or electrical devices failure may occur.

- Means for disconnection from the supply mains, which have a contact separation in all poles that provide full disconnection under overvoltage category III conditions, must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.*
- The appliance shall be installed in accordance with national wiring regulations.*
- The installation and service of this product shall be carried out by professional personnel, who have been trained and certified by national training organizations that are accredited to teach the relevant national competency standards that may be set in legislation.*
- Mechanical connectors used indoors shall comply with ISO 14903. When mechanical connectors are reused indoors, sealing parts shall be renewed. When flared joints are reused indoors, the flare part shall be re-fabricated.*
- Reusable mechanical connectors and flared joints are not allowed indoors.*
- Disconnect the appliance from its power source during service and when replacing parts.*

CAUTION

- Do not use any sprays such as insecticide, lacquer, hair spray or other flammable gases within approximately 1 meter from the system.*
- If circuit breaker or fuse is often activated, stop the system and contact your service contractor.*
- Do not make service or inspections tasks by yourself. This work must be performed by qualified service person.*
- Do not put any foreign material (sticks, etc...) inside the units. These units have high speed rotating fans and it is dangerous when any object touches them.*
- Refrigerant leakage can cause difficulty with breathing due to insufficient air.*
- Installation and service engineering must comply with local standards, laws and regulations. The standards (British Standard, BS4434) may be applicable if local regulations are not available.*
- This air to water heat pump has been designed for standard water heating for human beings only. Do not use this for other functions that are not included in the wired controller.*
- Do not install the unit in the place where the breeze directly catches the animals and plants. It could adversely affect the animals and plants.*
- Pay attention to the following points when the unit is installed in hospital or other facilities where there are strong electromagnetic waves from medical equipment.*
 - Do not install the unit where the electromagnetic wave is directly radiated to the electrical box, wiring, wired controller and adapter.*
 - At least 3 meters from strong electromagnetic wave radiators, such as radio equipment.*

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.*
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.*

NOTE

- It is recommended to ventilate the room every 3 or 4 hours.*
- The air conditioner may not work properly in the following cases.*
 - The power supplied by the power transformer is less than or equal to the electric power of the air conditioner.*
 - The large power-consuming equipment is too close to the power supply wiring of the air conditioner, large surge voltage may be inducted in the power supply wiring of the air conditioner.*

3 POMEMBNO OBVESTILO

PRED ZAČETKOM DEL NATANČNO PREBERITE PRIROČNIK .O NAMESTITVI

SISTEMI. Neupoštevanje navodil za namestitev, uporabo in delovanje, ki so opisana v tej dokumentaciji, lahko povzroči okvaro delovanja, vključno s potencialno resnimi posledicami. ali celo uničenje sistema.

- V skladu z navodili, ki se pojavi v zunanjih in notranjih enotah, preverite, ali so vključene vse informacije, ki so potrebne za pravilno vgradnjo sistema. Če ni tako, se posvetujte s svojim distributerjem.

H'sense puf "ues a policy of cunlinuing impruvemen I in deslgn end performance of products. Zato je pridržana pravica do spremjanja specifikacij brez upoštevanja tega pravila.

Hisunse ne more preprečiti vseh možnih okoliščin, ki bi lahko vključevale polentalno nevarnost.

Preverite in se prepričajte, da razlage posameznih delov tega priročnika ustrezajo vašemu modelu air to waier i eal pri'np.

Glej Ž model kodifcaTion za confirm fhe main značilnosti vašega sistema.

5 znakov aT besede (DANGER, CAUTION in NOTE). arB se uporabljajo za označevanje nevarnosti in resnosti. Dsiniti9 ns za identifikacijo hcard IBMIs so na voljo na iniiaJ straneh tega dokumenta,

- Ta enota je namenjena izključno za sisteme air lo wa 'r. Ne morete ga uporabljati v sistemih zrak-zrak z notranjimi odprtinami.

OA I4 G E R



Öo ne uporabljajte meonø za accetgzeifie tAe dežzo\$trzzg proces ali lo clean, orl'ier flan rfiose priporočljivo 6y i/te manofacrorer.

- appffaiice sftaif 6e shranjena v prostoru brez conānuozzsly delovanja ig nñOn sozrces! Not eyamp /e: odprtih fames, an operating gas app/lance or an operating electric heater.
- Do not pierce or burn.**
- Be aware that the R32 refrigerants does not contain an odour.**

NEVARNOST

Pressure Vessel and Safety Device: This heat pump is equipped with a high pressure vessel under PED (Pressure Equipment Directive). The pressure vessel has been designed and tested before shipment according to PED.

Also, in order to prevent the system from an abnormal pressure, a high pressure switch, which needs no field adjustment, is utilized in the refrigeration system.

Therefore, this heat pump is protected from abnormal pressures. However, if abnormally high pressure is applied to the refrigeration cikel rrificfödirrg be û@frpreøure resøef(sJ, it uiff result in seritue

Do not apply a pressure higher than the maximum allowable pressure(refer to nameplate) to the system, by modifying or changing the high pressure switch.

Postavitev in delovanje: Ura za zagotovitev, da so vsi valv+slupa popolnoma odprtji po tem, ko se pojavi ovira na straneh Inleßoullé, preden se izvede siärt-up in med obratovanjem.

Vgaintønance: Če je tlak višji od največjega dovoljenega tlaka, ustavite sistem in očistite fteat e xWanger ali odstranite vzrok.

4 PREVOZ IN UPORABO


Pred razpakiranjem izdelek prepeljite čim bližje kraju namestitve.

K A U T I O N

- Do not step on or put any materials on the product.*
- Do not put any foreign material into the outdoor unit and check to ensure that none exists in the outdoor unit before the installation and test run. Otherwise, a fire or failure, etc. may occur.*

Pri ročnem dvigovanju lhe onit s pomočjo ročajev pazite, da na naslednje točke.

- To prevent the unit from overturning, pay attention to the center of gravity as shown in the below figure.*
- Two or more personnel should be used to move the unit.*



Šoba za odvajanje vode

Make sure that the outdoor unit is not covered with snow or ice. If covered, remove it by using hot water (approximately 50°C). If the water temperature is higher than 50°C, it will cause damage to

5.1 SESTAVA ZUNANJIH ENOT

Capacity	44(2.0HP)	60(2.5HP)	3.0HP)
Model	AFTW-04418CDS1	AHW-000HC0S1	EHW-080 HCO51

5.2 TOVARNIŠKO DOBAVLJENI SESTAVNI DELI ENOTE

Preverite, ali so v embalaži zunanje enote priloženi vsi naslednji dodatki.

Instruction manual



Bask I \s\truct*oits za \t e Vključitev Ine dvice



Za wQler oi-icharge wifi+in easary.


N O T E

Pev/oft4 escessories ere supplied inside the u'xl

If any of these accessories are not packed with the unit or any damage to the unit is detected, please contact your dealer.

6 SPLOŠNE DIMENZIJE

Unit: mm



7 NAMESTITEV ENOTE

GA U TIO N


Install the unit in the shade or not exposed to direct sunshine or direct radiation from high temperature heat source.

Make sure that the foundation is flat and sufficiently strong.

Th/shaL- /un'num 4'n nltIn. sh'aip ao'gej Pay @f/eçf/cirt Ta rfieFgr & zo avoi 'ima. Instnll the. oni"/n e.zesu/cfed area ngf accesai&le: by the general public

field-supplied hoods at the discharge side of the outdoor unit and the inlet side of the heat exchanger.

- Do not install the unit in a space where a seasonal wind directly blows to the outdoor heat exchanger or a wind from a building space directly blows to the outdoor fan.*




V roe z vloževanja v odrte species.unav+idébly kjer Inert iâ ni bulOInga ali suuoundln stzunlures. Namestite v bližini stene lhu na a'voia, obrnjeno proti dna wlnd dlroNly.
*_-^!8. *a je treba zavarovati spako serYloe.

DA NG E R

- Install the unit with sufficient clearance around it for operation and maintenance. Install the unit where good ventilation is available.*
- 'g, lee nL'či'nPammad/e in n@rtzoy'c čean fl@uld. Lase .of/ngarnrfi@b/a agent sho //d..eyq/o orlily.*
- Work with sufficient ventilation, for working in an enclosed space*
- shot+J0cenaeox#gen dqomenry Foxmgcs sto Gde g Gevc A%.dene0{o Ti fe.0ye.¢, 6eng epQsedlQf' .*
- Install the unit in a location where noise emitted by the unit does not disturb neighbours.*
- Cleaning liquid shall be collected after cleaning.*
- %o/siomibnofw Wa, yoadM vvdgnai*
- inqifiewe comfo čvidW f's o#'rfe*

A.Wall za Gunrd'Against Wind




NOTE:



If the extreme strong wind blows directly against the air discharge portion, the fan may rotate reversely and be damaged.

7.1 PROSTOR ZA VGRADNJO



(Unit: mm)






a) In case of front side and either of the sides are open (single unit)





b) In case that surrounding wall exist (single unit)








c) In case that upper side obstacles exist (single unit)



d) In case that upper side obstacles exist (serial units)



e) In case that front side and either of the sides are open (serial units)




NOTE

- If L is greater than H , install the outdoor unit on the foundation, so that H is greater than or equal to L . H : Outdoor unit height + foundation height.
- Do not stack more than two units in height.

7.2 ZAGOTOVITEV MESTA NAMESTITVE


Zavarovanje zunanjega unita z anchor kroglicami.

Air Flow Direction:




Fix the outdoor unit to the anchor bolts by field-supplies anchor washer.


Pri vgradnji enote v zunanjosti pritrdite enoto fhe Unit z anchor bolt's. Glede lokacije pritrdilnih hohes



Example of fixing outdoor unit with anchor bolt.



- Pri vstavljanju enote na strehi ali verandi: voda se lahko v hladnem jutru spremeni v led, zato se izogibajte kopanju na območju, kjer se uporablja poprečne "ofisne", ker je plazovita pri namestitvi v poda plača. zagotovite dodatno drenažo okoli najdišča.



Whole of the base of the outdoor unit must be placed on a level surface. When using a lifting device, make sure that the unit is stable. During installation, adjust the legs to stabilize the unit. This is shown in the figure.

NEPRAVILNO

Base width of

Če je
nestabilna

Okvir

<60mm

(polje se vnese)

PRAVILNO

60mm
Baza vlečenja
ootvoren enota

is stable




Okvir

Kraj obroka

1D@nm ali biti
Meal pae

Redo-spremenjene kovinske plale na field-supplies. Materijal: Pločevinasta valjana mila rešetka (SPHÜ) Pločevina thicknes: 4.5 mm


4. ST



7.3 CEVOVODI DRAJN


Ko je bazè zunanje enote ter tiporality uti*ÉÜB*! dB a dfaifi reeeiver and the dr'ain water in it is.öisqharged, one drain nozzle is needed.

drain nozzle should be fitted into the base of the outdoor unit up to the extruded portion.



II OT E

The drain nozzle is factory-supplied with a rubber washer.



A drain pipe (inner diameter: 15mm) should be field-supplied. Do not use this drain nozzle in a cold area, because the drain

8 HLAJALNIK PIPINGA DELO

KAUTION

legislation EN378 and local legislation.

8.1 MATERIALI ZA CEVOVODE

- Prepare held-supplied copper pipes.
- Izberite velikost z ustrezno debelino in ustrezni material, ki ima zadostno tlačno trdnost.
- Selecijte čist in čist plipes. Prepričajte se, da ni drisl in moibture inside. Pred priključitvijo cevi izpihajte irisidé iz cevi z duškom brez kisika, da odstranite ves prah in prednje materiale.


NOYE

nmxmumpej. eenó/fecm?ecom Ofob'ofagog/ prepared system. Take particular care to ensure all copper piping is clean and dry internally.

KAUTON

- All external piping shall be selected in size and dimension avoiding
- HOJAe g! g.#e#De medwgWnden Om Vzemite i water freezing, corrosion, etc. When flexible pipe is used, precautions shall be taken against mechanical damages, excessive stresses by torsion or any other.
- Flare nut connections shall be accessible for maintenance purposes.
- Ensure that refrigerant piping is earthed prior to units interconnection

Cap the end of the pipe when pipe is to be inserted through a hole. Do not put pipes on the ground directly without a cap or vinyl tape at the end of the pipe.



- If piping installation is not completed until next day or over a longer period of time, braze off the ends of the piping and charge with oxygen free nitrogen through a Schrader valve type access fitting to prevent condensation.

GAUTON

- Do not use insulation material that contains NH₃ because it can damage copper pipe material and can be a source of future leakage.

Completely insulate both refrigerant gas piping and liquid piping between the indoor unit and the outdoor unit. If not insulated, dew will occur on the piping surface.


8.2 VELIKOST CEVI

" Ouldoor I nii

Stop valve(mm)		
Capacity	Plin Pico	Tekoča pipa
44 (2,0 KM)	+012.7	4'6.3 i
60 (2.5HP)	912.7	06'3fi
80 (3.0HP)	61 "u.B-B	pa:ñs


- Cev med zunanjo in notranjo enoto

Zmogljivo st	Tntal Piping len9 * L(m)	Gaa plpu(i")	i.iquo cev (mm)
44 (2.0HP)	4≤ L<40	Φ12.7	Φ6.35
B0	4s L :40	0i12.7	Φ6.35
B0 (3.0HP)	4s L = 5	+t'1 .RB	Φ6.35




8.3 PRIKLJUČEK ZA CEVOVODE

- 1 Odstranite pokrov cevovoda Železnina v njem.



- 2 Notranjo enoto in zunanjto enoto priključite s hladilnim sredstvom fitid-6t flptid-nip'ng. Na določenih točkah obesite cevovode hladilnega sredstva in prveni te refrigerant pljut g frun luu l ing the weak part of II e briil ding such as wall, ceiling, etc. (Tf to ched, abnormalno so' nd lahko ooh ter dt i do vtbrauon cevi. Posebno pozornost namenite v primeru sn-art plpir g 1eng\lf)



- 3 Olje tanko nanesite na poslano površino matic za odpenjanje ('). končne cevi Pred zategovanjem. Hladilno olje je na voljo na zalogi
- 4 Zaustavitevene ventile je treba izvesti v skladu z folluv/iilg s°.clioi .
- 5 Pri priključitvi cevnih povezav uporabite cevni b+nder za upogibanje cevi. pipes.
- 6 li slall lie plulg uover nazaj i" urder tti pre\etit raiNwaler Grpm ontarin g te enote.

NOTE


If the flare nut is tightened too hard, the flare nut may crack after a long time and cause refrigerant leakage.

- Tightening Torque for flare nuts:


Model -4za imtn\	Zategovanje Tors*** 'N.m)
OF-4?	14-IB
e9.33	3g-t2
eiz	rse-s:
4.4 fi he	G3-77

8.3.1 ZUNANJA ENOTA \$ITOP VENTIL

Spindle Type



- ① Spindle valve
② Flare matica
fiJ Cap
O Preverite tolnt




Zaprt pošiljanje v tovarno

- Preverite, ali se em'a list t*ts ustavi "etvcs ar8 comp/efe/y c.'osed beforeecTinr/ .

Check joint
i Cln-y énargia9 cev se lahko
cor'ijonfed | Zategnite ih
pokrovček run IB N m lot+jue

CAUTION



CAUTION


odprtje spletne strani

8.3.2 DELO S SPAJKANJEM

- At the test run, fully open the spindle of the stop valves. If not fully opened, the outdoor unit will be damaged.
- Do not apply an abnormal big force to the spindle valve at (Spindle type) 
- Use nitrogen gas for blowing during pipe brazing. If oxygen, acetylene or fluorocarbon gas is used, it will cause an explosion or poisonous connection
- A lot of oxidation film will occur inside of tubes if no nitrogen gas blowing is performed during brazing work. This film will be flecked off after operation and will circulate in the cycle, resulting in clogged expansion valves, etc. This will cause bad influence to the compressor.
- Use a reducer valve when nitrogen gas blowing is performed during brazing. The gas pressure should be maintained within 0.03 to 0.05MPa. If an excessively high pressure is applied to a pipe, it will cause an explosion

B.4 PRESKUS ZRAKOTESNOSTI

- Priklučite razdelilni manometer z uporabo razbremenilnih faz z
a nilrogèn cylinder lo \hè phod' join of the gas slop vsle:
Agp'ly ni@g-on.'gas pressstire of 4.J5MPa.
- Preverite, ali je prišlo do uhajanja plina na priključkih matic, ali pa posodice órazeó z dezinfekcijskim ali penilnim sredstvom za uhajanje plina.
- Po preskusu zračne neprepustnosti n-gease ni@g-en plin.




II OTE

OonMepeni8asog, vammsd%ngGe%r neu.Wc

8.5 VAKUUMSKO ČRPANJE IN POLNJENJE HLADILNEGA SREDSTVA

- Kolektorski merilnik s polnilnimi cevmi z vakuumsko črpalko priključite na spoj 'ch W' plinske tlačilke,
- Nadaljujte z delom vakuumski črpalki, dokler tlak ne doseže vrednosti -0.1MPà ali low'er Jr onè 'to Tw'o ur.



- Altar yacuúm pump wòrk, ustavite ventil maniffoTd manometra, sfop the úacuú m pump an-d leay'e ll fou 'óné
Preverite, ali je pfessr v razdelilniku gsugrdoes notimtnr8sg.
- Fullg *DQ6n th8 ElàS Stop valls a Jd iiquid sto-g vaTve.
- Dodajte refiigeran\l v skladu z9 o lhe. plpln9 dian eler in. pipit g Jength lli ll4e field urinuctli'g:

- Preverite, ali ni prišlo do izpusta plina z odvajjalnikom plinskega puščanja ali penilnim sredstvom. Izberite sredstvo za penjenje, ki ima kemijsko ime PH3.

i NOTE

- ben fhr aWnde 'up For ¥Top. veÚr ia remnvod, The ae acca/ Úaücf al O-nnq! sÚewa m rs/easou al may rmsu sounu. 'W#s ple rienor je N'C'Fa plin /eaXaga
- * This unit is only for the refrigerant R32. The manifold gauge and the charging hose should be exclusive use for R32.
 - * If vacuum degree of -0.1MPa is not available, it may be because of gas leakage or entering moisture. Check for any gas leakage once again. If no leakage exists, operate the vacuum pump for more than one to two hours.

B.6 Polnjenje hladilnega sredstva €TUANTITY

V primeru to.t'al plpling \ dolžina L) \$ več kot The Marge- manj piping lenglh, \he addiubnal refngerant QuantiTiy should bci cÉarged a rd# g \o'the taòie spodaj:

Cepac\	(2.0HP	(2,5 KM)	3,0 KM
FactnyCharge	@	0.98	1.€15
Charge-less piping length(L0)	m	8	8
Dodatna oprema za Fpng langth (L-L@)	g/m	25	90
Minimum piping length(Lmin)	m	4	
Maximum piping length(Lmax)	m	40	:4^i
M8xlmum tótel refugersnt charge -}	kg	1.t3	2.16
Največja razlika v osvetlitvi oerwaen ou "ndgr enota	rdo	enota ara	
Zunanja enota je višja od notranje enote	m	30	
Tndgor uhl1 tå hlgħar'than outdoor unit	m	20	

"V ca' "lolal hladilnega sredstva" je poslal e,1,64 kg, zelišča aro' addifiu-nal minimu'm Roof '3rea rriqutrements more' details in the following session).

KA UTI ON


When charging refrigerant, accurately measure refrigerant to be charged.

Overcharging or undercharging of refrigerant can cause compressor trouble.

8.6.5 MINIMUM FLOOR AREA REQUIREMENTS

- V spodnjem grafikonu in tabeli je prikazana6 najmanjša tlorisna površina (A_{min}) required for the InsiellaLon of an Indar unit from a retgeomteystam.co/laiüing a Certain ref@eran'tclarje: (m²) of R32 (A2L refrigerant), and suppose g'a total room height not lower than 2.2 m. (According to IEC 60335-2-40:2018 in EU 378-1:2016).
- Za m_e<1,84 k^g, IEC 60335-2-40:2018 in EN 378-1:2016 do'nóti esta'biisf'iariy miniúum door are'a re'striclo'n: V tem case 'chec' lóčal ra'gulabons la en'sure ihai no h'ard trictions may appl

A_{min} (m²). Installation restrictions for indoor units using R32 refrigerant



- A_{min} : Minimum installation area of an Indoor unit for a given refrigerant chofta. (ng) in..glede na tia iWallatió height h₀ (m²)
- Inate#etlon height of the bottom side of the Indoor unit + dista'nce fi-on If+e IndoOr Unit oo/En! By to + e6 .I part f0t w/ich a refrigaranl leak may release ló the IndoOr ar a
- : tw sistem mfrigárant c-haøa, ki bi lahko ba raTeaseo za tw 'hocer en in ase o' un4éi ied nme:éwt ieox.
- LFL. Lowér Flemnebil'y Limit low RM. 0.307 kg/m³ k'ot gátabháhad z.EN 27b-1-2046 ana I6O 817.

m _e (kg)	Minimum floor area for equipment installed inside		
	A _{min} (m ²) - Floor mounted	A _{min} (m ²) - Wall mounted	A _{min} (m ²) - Ceiling mounted
1.84	2.81	3.20	4.4
2.5	3.78	-	-
2.8	-	4.46	5.65
3.1	4.92	5.45	7.61
3.4	5.30	5.81	8.41
3.7	5.68	6.14	8.96
4.1	6.05	6.55	9.32

- Spletna stran v tej kible bove je ca úleied ačoófdln g a'e forr "úla (EN.) pod lóilowing ronclilov:

Floor mounted: h₀ = 0.6 m
Wall mounted: h₀ = 1.84 m
Ceiling mounted: h₀ = 2.2 m

C Ā UTION

- Do not charge OXYGEN, ACETYLENE, or other flammable and poisonous gases into the refrigerant because an explosion can occur. It is recommended that oxygen free nitrogen be charged for these types of tests cycle when performing a leakage test or an air-tightness test. These types of gases are extremely dangerous.
- Check for refrigerant leakage in detail. If a large refrigerant leakage occurred, it would cause difficulty with breathing would occur if a fire were being used in the room.

L I N O T E

frinrheMdwfg#bedYo ñe.inriñ#ñeemnnf&æÜ end GAe ma'B%Vf n'e%.U'GO,8guN#e,fo'C "obeö gemes '' wnaõntóernba .

OPOMBA

- This equipment Contains fluorinated greenhouse gases
- Refrigerant: R32 , global warming potential (GWP) value :675.
- Weight (kg) of Refrigerant charged before shipment: Reference to the nameplate [] ① kg.
- Weight (kg) of Refrigerant charged additionally on site: Reference to the manual [] ② kg.
- Weight (kg) of Refrigerant charged totally: ③ (①+②). [] kg.
- Tonnes of CO₂ equivalent of fluorinated greenhouse gases contained ③×675/1000. [] tCO₂eq.

DAN GE R

- Only use R32 as refrigerant. Other substances may cause explosions and accidents.
- R32 is fluorinated greenhouse gases. Its global warming potential (GWP) value is 675.
Do NOT vent these gases into the atmosphere.
- Tonnes of CO₂ equivalent of fluorinated greenhouse gases contained in the charge (kg) / 1000 in the label.

8.7 PREVIDNOST TLAKA S KONTROLNIM SPOJEM

Izmerite tlak, uporabite:checkjoln plinskega zapornega ventila.

Na tej Á r n e ;.connect.W.gesture.manometer according to the following. Øble.beceuse.of high pæsure side and low.preæore side changes by operation mode.

Chød' joint of túa gae stop velve:

. N O.TE

9 ELEKTRIČNA NAPELJAVA

9.1 SPLOŠNI PREGLED

- Prepričajte se, da so izpolnjeni naslednji pogoji za namestitev napajalne naprave.

Izb' vuhln -t10°4 ll'e raled vutlage and \he éartf wile i's conr ecled.

- Ched' caõle caeacty.

Impedanca linje per.suppJy je dovolj velika.

se izogibajte padcu napetosti za več kot 15 % na napolnjem omrežju.

of

Tightly secure the wires with the cord clamp inside the unit.

Lead the wires through the knockout hole to the wiring cover when using conduit.

Electrical wiring must comply with national and local codes. Contact your local authority in regards to standards, rules, regulations, etc.

Check that the earth wire is securely connected.

Connect a fuse of specified capacity.

- Turn OFF the main power switch to the indoor unit and the outdoor unit and wait for more than 10 minutes before electrical

DANGER


- Do not adjust any wiring or connections unless the main power*

Check that the earth wire is securely connected, tagged and locked in accordance with national and local codes.

When using more than one power source, check and ensure that all of them are turned OFF before operating the unit.

Avoid wiring installation in contact with the refrigerant pipes, water pipes, edges of plates and electrical components inside the unit to prevent damage, which may cause electric

in\$'Aafon /Æa&e m'8eeva'a sfmw.n -iA ñ/'s



Check to ensure that the electrical resistance is more than 1 MΩ, by measuring the resistance between ground and the terminal of the electrical parts. If not, do not operate the system until the

C.A UTI 0 H

Check to ensure that screws for terminal board are tightly tightened.

Check to ensure that the outdoor fan have stopped before electrical wiring work or periodical check is performed.

Protect the wires, drain pipe, electrical parts, from rats or other small animals. If not protected, rats may damage unprotected parts, and at

Wrap the accessory packing around the wires, and plug the wiring connection hole with the seal material to protect the product from any condensed water and insects.

9.2 SKUPNI VVIRING

- Uporabite:zaščitena napačno 'par žice n'ore lhan 0.75 him°) za Iranšmissón íring bětween zunanja enota in Indoor unil.
- MBe 2=oorg'..wire for be transmission.cable (Ne uporablajte viii z več:kot d' core-s).
- Uporabite shièldéd cùlsted pârl čable za transmli icn wlnrig lo. protecl thé unJls.from nolsé obsfaclé aT le'righ of lés's tfian 3@ m a d see. c'om' fled wiih j cet c de.


H-NET zaslonski kabel mora biti ozemljen na zunanjji strani enote.

CAUTION

Pay attention to the connection of the transmission wires. Incorrect connection may cause the failure of printed circuit board.

Check to ensure that the field-supplied electrical components (mains power switches, circuit breakers, wires, connectors and wire terminals) have been properly selected according to the electrical data indicated in this chapter and they comply with national and local codes. If it is necessary, contact with your local authority in regards to standards, rules, regulations, etc.

Električni priključek, ki je prikazan v notranjem in notranjem prostoru, je prikazan v spodnji sliki:



Shielded twisted pair cable 0.75mm² x 2.

Ne uporabljajte pretirano visokih VOLUge.čc to cab4e {Rala



0.3 PRIKLJUČEK ELEKTRIČNE NAPELJAVE ZA ZUNANJE ENOTE

OPOMBA

Prikazana je električna napeljava za zunano enoto na sliki bekri: Zunanji

knock out the holes of the wiring cover before wiring connection.


vlew:



CA U TI O N

- The wiring cover must be installed back after the wiring connection work, and make sure it is firmly fixed. Otherwise, the water or dust may enter, and*

Notranji pogled:



*N O T E

- All wires shall be firmly fixed with fixing clamps, and*

K A U T I O N

Do not connect the power source cable to the TB2. If connected, the printed circuit board will be

9.4 VELIKOST NAPELJAVE IN ZAŠČITA GLAVNEGA STIKALA

Priporočene nivoi um slike za žice, dobavljeni na terenu, in izberite glavne svitcifices v skladu s tabelo *heIO'N.'*

Capacity	Dobava Petrica	Vir napajanja csbie slce EH6083S-4	Transmission cable size		MC (A)	CB (A)	ELB (n° poles/A/ma)
			EN60335-1	2.5 mm ²			
XYZ.0H P)				2.5 mm ²	9.8	n6	2 16/30
60t2.5I-IP)	MCI-240v- 50Hz			2.5 mm ²	0,75nIm*	12.6	-6
80(3,0H P)				#.0 "n?		16.8	20
							2/20/30

* N O T E

ELB: earth leakage breaker; CB: circuit breaker; MC: maximum current

Follow local codes and regulations when selecting field wires, circuit breakers and earth leakage breakers

Use the wires which are not lighter than the ordinary polychloroprene sheathed flexible cord (code designation 60245 IEC 57)

K A U T I O N

Zagotovite ccc.'idea/y *Ihet* iñcre je na osuh uhajanje bleaker (*ELBj* r.sfa.fled /or !/e fints (*vuldoor* enota).

If the installation is already equipped with an earth leakage breaker (ELB), ensure that its rated current is large enough to hold the current of the units (outdoor unit).

N O T E

Electric fuses can be used instead of magnetic circuit breakers (CB). In that case, select fuses with similar rated values as the CB.

The earth leakage breaker (ELB) mentioned in this manual is also commonly known as residual current device (RCD) or residual current circuit breaker (RCCB).

The circuit breakers (CB) are also known as thermal-magnetic circuit breakers or just magnetic circuit breakers (MCB).

 **NOTE**

Where power supply cable is connected through junction box in series, be sure to determine the total current and choose wires based on the

Selection according to EN 60335-1.

$i \leq 6$	2.5
$6 < i \leq 10$	2.5
$10 < i \leq 16$	2.5
$16 < i \leq 25$	4
$32 < i \leq 40$	10
$40 < i \leq 63$	16
$63 < i$	*1

*1: In the case that current exceeds 63A, do not connect cables in series.

As a minimum, the chosen wires shall not be lighter than the polychloroprene sheathed flexible cord (code designation 60245 IEC 57).

The wiring specifications for weak-current communication circuit shall not be lower than that for RVV(S)P shielded wires or equivalent, and the shielding layer shall be grounded.

A switch that can ensure all-pole disconnection shall be installed between power supply and air conditioning unit in such a manner that the

Once the power cord is damaged, the dealer or the professionals from designated maintenance department must be contacted in a timely manner for repair and replacement.

For the installation of power cord, the ground wire must be longer than the current-carrying conductor.

9.5 NASTAVITEV POTOPNIH STIKAL

N O T E

The mark "■" indicates the dip switches positions.

- Slikar snor je sefTir/gs. øefbre shipmer/f ali efter ee/ecz/on.
- "Nof useo' meons.f.del olie. piji mu:z nor de.
- c.nenge.d.. A møfi ncf/on m/'gfid oc;/ il' el al ged.


K A U T I O N

Before setting dip switches, first turn the power supply OFF and then set the position of dip switches. If the switches are set without turning the power supply OFF, the contents of the setting are invalid.

9.5.1 Nastavitev DIP Switch na PCB2

t 1) DSW1: model enote helling

Mo s'o|flng i\$ 'eqired.



fz) DCW3: Nastavitev

zmogljivosti Nastavitev ni potretna.

Capacity	44{2.gHP}	60(2.PHP)	80t3.0 HRy
Nastavitev bëfo* shlpmen			


{3j 0 SWs. Nastavitev končnega

upora ni potretna.



{4) DS\iV6. f2eEfgerafion sistem št. nastavitev

5+t1i-g je r+q\ir+U. Hillary +i 'i dimp ni+l o'.



TN

I

ST

RA

NI

hlax N'c.GJ so na voljo za nastavitev, ko alj the equipmeJ!

so C:onnected ,to C:orrespor dir g H-NET.

N O T E

- Binary encoding method for Refrigeration system No.:

Refrigeration system No.= \sum the value of the pin $\times 2^{(\text{pin number}-1)}$

the value of the pin: the value is equal to 1 when the pin is set as ON, otherwise the value is equal to 0.

Pin number: the figure below the pin, marked as 1~6.

fz. J het refopersi,ön syueni No. es 8.

10 TESTNI PREGON

Ko je tnstattation končan, izvedite preskusno vožnjo v skladu z ozičeni prikluček remofe man ual in ga izročite de costome rju.

CAUTION

Do not operate the system until all the check points have been cleared.

Check to ensure that the electrical resistance is more than 1 MΩ, by measuring the resistance between ground and the terminal of the electrical parts. If not, do not operate the system until the electrical leakage is found and repaired. Do not impress the voltage on the terminals for transmission 1 and 2.

Check to ensure that the stop valves of the outdoor unit are fully opened, and then start the system.

Pay attention to the following items while the system is running:

- Do not touch any of the parts by hand at the discharge gas side, since the compressor chamber and the pipes at the discharge side are heated higher than 90°C.
- Ne uporabljajte BMI TTON ali MAGNE il SWi tcHiEs), ii


- Do not touch any electrical components within 10 minutes after turning OFF the main switch.

- Confirm that the gas line stop valve and the liquid line stop valve are fully open.

- Confirm that the leakage of the refrigerant does not exist. The flare Check whether or not the electrical wirings of the indoor unit and the outdoor unit are connected properly.

- Check that the refrigerant piping and the electrical wiring conform to the same system.

- Confirm that the dip switch settings on the printed circuit board of the indoor unit and the outdoor unit are correct.



Calculation in binary: $8 = 0 \times 2^{(1-1)} + 0 \times 2^{(2-1)} + 0 \times 2^{(3-1)} + 1 \times 2^{(4-1)} + 0 \times 2^{(5-1)}$

11 GLAVNE VARNOSTNE NAPRAVE

G Zaščita kompresorja

stikalo za visok tlak,

To stikalo za nastavitev delovanja kompresorja v primeru, da je izpustni tlak višji od nastavljenega.

◆ Fan motor protection

Ko termist9 r tompargturo doseže nastavitev, se motor izhod t\$ čtocrousad.

£flhorwtse, ko tenJperglurs oecomes stolp. omejitev \s cancelled.

Zmogljivost	44(2.0HP)	60(2.5HP)	80(3.0HP)
-------------	-----------	-----------	-----------

Fcr cortiqf zi*sul

P s me preklopi

I-Hgh	Cut Out	MPa	4 d -D.1 b
	Vrezovanje	MPg.	3%i02
Lnw	Cut-Out	MPa	005*00J
	Cut-In	MPA	010i003

Fuse on Main Circuit

220-240V ~ 50Hz

A

30

CCP Timer

Setting ii nJe

min.

Brez možnosti uporabe Acl

Za motor ventilatorja kondenzatorja

Notranji TI JerniosInt

12 TEHNIČNI PARAMETRI

Tehnični parametri

Outer unit:	AHW-044HCDS1	Indoor unit:	AIM-044HGS5AA
-------------	--------------	--------------	---------------

Outdoor heat exchanger pump: air

Indoor heat exchanger pump: water

Type: compressor driven by compressor

Orver kompresorja: electric motor

Indication if the heater is equipped with a supplementary heater: yes

Parameters shall be declared for the average heating season

Item	Symbol	Value	Unit	Item	Symbol	Value	Unit			
Paum e sal al ü Jgöa u0'on				Low temperature application						
irülopt neat önüljängör!				Vpnabe'ooolel						
RaTed helling nepachy	P	q. @	.	Saaaondl spaao lioätnq ä iärg.. y eKümcy	:	197	%			
Oectawa heofln\$ c ec-ly fo- -20 °C in zunanja temperatura Nmperature	pero je imelo T Tj	-vrata ttm pezeture	Oecfareo cc-eñ¥Tenl od Nmperatura 20 °C in svoja vrata	ñorn ance/Aver Nmpefaïrâ	#tte seage	, aT-vrata				
Tj = -7 °C	Pdh	3.9	kW	Tj = -7 °C	COPd	3,2B	-			
Tj = 2 °C	Pdh	2.4	kW	P=2V	CÖPd	¥,80	-			
Tj = 7 °C	Pdh	1.2-	kX	S=7€	COPd	B.4€	-			
Tj = 12 °C	Pdh	2.2	kW	Tj = 12 °C	COPd	B.92	-			
Tj = operätlr-g lim\	Pdh	4.1	kW	Tj = operating limit	OOPo	2.6	-			
Bivglens\ tempereture				Operating limit temperature						
heating/Warmer	Tblv	-7	°C	heating/Average	Td	-10	V			
neatling.'Ynrrher	Tblv		'C	heating/Warmer	Td	-	Å			
heating/finldè'	Tbiy		°C	heating/Colder	Tol	-	°C			
Oegredation-co ellie	Cd	0.9								

Powur oor t0ut 44ption Jri rrid othizir than. "aOin rrio@"

Off mode	P _{OFF}	0.010	kW	Standby mode	P _{SB}	0.010	kW
Telemädel off mode heating	P _{io}	0.011	kW	Crankcase heater mode	P _{oi}	0.001	kW
Supplementary heater							
Supplementary napaniiy	P _u	e	t			Eletzr^c	

Reference annual heating demand Q_H | 9119 | kWh Snund* p*riw er level
inanor/ou\occr ri asurud LWA | 42/61 | dB(A)

Annual energy consumption Q_{HE} | 1626 twh GlQbal viarmirrg pot, nfal GxP | 875 RgCO, npr.

Contact details Qingdao Hisense Hitachi Air-conditioning Systems Co., Ltd
No. 218, Qianwangang Road, Economic and Technological Development Zone, Qingdao, China

Tehnični parametri

Outdoor unit: in na prostom:	AHW-044HCDSI 008 I	Indoor unit: enota:	AHM-044HCDSAA
------------------------------------	-----------------------	------------------------	---------------

'utdior ei0e heiat excGenger óf em.'. óondôorten'heët pump:air

Indoor side heat exchanger of air conditioner/heat pump:water

Vrsta:..compressor dr1%on qúr.Comprøaalon

Driver of compressor:electric motor

indd gon Če tIo.heater Jø equTped wth. auppTementáry haazar:yea

Parametri se določijo za povprečno ogrevalno sezono.

Item	Symbol	Value	Unit	Item	Symbol	Value	unit
------	--------	-------	------	------	--------	-------	------

Heating

F'arametrs se razglasiti za:	Uporaba pri srednjih temperaturah						
Izmenjevalnik Indpor heo\.	Variäole pu\Tet						
Rated heating capacity	P _{rated,h}	3.87	kW	Seal's.o'nal spaóe.I+eating ańargy effiÖenčy	η _{sh}	126	%
Ocenjeno ogrevanje čapecIy za tompereau re 20 - 'in Outdoo	delna obremenit ev r tämparat	v zaprtm prostoru W)		ociaired coefflčieňt of g'e'*ori indôo'r t-mparature 20 -C 'in	arici/A- a-uldoor t	ra8e saas	n, et T)
T _j = - 7 °C	Pdfi	3.4.	.kW	do = - 7 °C	C.OPd	t.97	-
T _j = 2 °C	Pdh	2#	kW	po = 2	C.OPd	:3:22	-
T _j = 7 °C	Pdh	t.4*	kW	po = 7	CCiPd	3.97	-
T _j = 12 T	Pdh	2.0	kW	T _j = t2 V	COPd	7J4	-
T _j = bivalent temperature	Pdh	3.4'	.kW	T _j = oiva+ant Nn pa-raTure	.GBPd	†:97	-
T _j = operating l mlt	Pdh	3.5.	:kW	T _j = delovanje hml\	TOP.d	¥.88	-
Temperatura Brv.afent				Delovna meja temptraam			
h'uai rpAvetag-	Tblv	-7		prevara I@Average'	Tal	-10	"C
nØWarmer	Tblv	-		heaving/Warmer	Tel	-	°C.
heating/Colder	Tblv	-		neaving/@lder	Tel	-	°C
Degradation co-efficient	Cd	0.e					

Power čonsuption In nes othe Can 'acova'mode'

Offinizelop	P _{off}	0.010	kW	Način pripravljenosti	P _{on}	0.010	kW
On/Off effor:delehang(g)	P _{on}	0.011	kW	Način časne hosti hente	P _{off}	0.001	kW

GupplomenTary haaler

Dopolnilne cepaÖty	Kdo ue	303	e	Electric
--------------------	--------	-----	---	----------

CB gciC cón\röI	Vartablë	ÓIr kako r0te, outdöDr	'Z7ÓO	mph		
Hefereno eannualheaCnp de'm'an'd	.CU.	7.9@	kWft	*2ound power Teve\ , notranji/notranji m sure'ó		
Letna enargija con6un+ptlon	.OIL	2457	kWhG\ouat ratfng patenti l	GvYP	e7f	kgG :eR.

Qingdao Hisense Hitachi Air-conditioning Systems Co., Ltd

No. 218, Qianwangang Road, Economic and Technological Development Zone, Qingdao, China

Tebnični parametri

Outdoor unit:	AHW-060HCDS1	Indoor unit:	AHM-060HCDSAA
---------------	--------------	--------------	---------------

Ouzdoor e\ðä heat eMfihang'ar of air conditignar/heai pump:alr

Indo'slde heatenchangezofaCrcondÆijoneñhga'pump:amr

Ty whole - oornpraaaor driven parni compi^âasTon

Voznik...kompresorja: električni mstor

Navedba, da je grelnik opremljen z dodatnim napajalnikom. f+eau:yee

Parameters shall be declared for the average heating season

Item	Symbol	Value	Unit	Artikel	Symbol	Value	unit
Hë'eting							
Fâarametri so'ôeciareô za.				Uporaba pri nizki temperaturi			
izklopnik topote v vratih.				Variable.outlet			
Ocenjeni zdravilni pripomočki capaciÇ	P _{rated,h}	6.10	kW	g'asonol prostor haoting energy efficiency	Q _{h,h}	194	%
Declared heating capacity for part load at indoor temperature 20 °C and outdoor temperature T _j				DécTaied coeffioier+t of perfor indoîi terfpérature'2e °C and	ancé/ Ab owtd'o'r te mperatur'	n, et T _j	
T _j = -7 °C	I?dh	8.4	kW	T _j = -7 °C	COPd	3.13	-
T _j = 2 °C	Pdh	8.8	kW	T _j = 2 °C	COPd	4.67	-
T _j = 7 °C	Pdh	2.0	kW	T _j = 7 °C	COPd	6.63	-
T _j = 12 °C	Pdh	2.2	kW	T _j = 12 °C	COPd	9.82	-
T _j = bivalent temperature	Pdh	5.4	kW	T _j = bivalent temperature	COPd	3.1S	-
T _j = lanin-g l'mlT							
Temperatura Bivälen				Ôparaûrtg limir æmperalure			
ogrevanje/Averge	Tt+lv	-7	"C	heating/Averepe	Za!	-10	1
heating armer.	Tb!v	-	"C	heating.Warm-er	To!	—	°C
heatng/Co4der	TDW	-	"C	ogrevanje/Cölder	To!	—	°C
Degradacija nfficient	Cd	0.9					

Polva'r œnsumpNon In n aôas o:hor zh'an "acliva Rhoda"

Glâomodklopa	P _{per}	0.010	kW	Opriavljenošte	P _{sa}	0.010	kW
Thermostat of mode(heatin	P _{TO}	0.011	kW	Cran/casé heller mode	P _b	0.001	kW

Èuppl+mel+t ary t'èeTer

Suppternary capecryl	?äi	0	kWT p o e ep	Electric
----------------------	-----	---	--------------	----------

ŒMRIems.:

Capacity control	Variable	pretok alr. na prostem	2700	rfl^/fi		
Reference annual heating demand	.ttc	T2507 kW/l	Sotrid pmr levèl., indoce/ouMoor measured	LWA	42/62	d8(A)
Letni pregled %n- "me1 "n O" Ql'qdao I 'ise se.Nitacni Air oonditinnng Syafema Co., Lta	20°°	huh	"G#b# WamIgmle,la	GWP	675	kgCO ₂ eq.

Technični parametri

Outdoor unit:	AHW-060HCDS1	AHM-060HCDS1 Indoor unit:	AHM-060HCDSAA
---------------	--------------	---------------------------	---------------

Zunanji ina haat gachanðar of'air condit\onar/haat pump:afr

Indoor ñ de heat excha- ier of air.co\$dit\oner/heat pump:watar T'pe:

oomPressor onven vaeour compression

Drrver of conipres'so ñlæctrte motør

Tndicátion if the'heøter is equipp'ed with é s'upplémeñtsry heater:yes

Parameters shall be declared for the average heating season

postavka	Simbol	Vrednost	Enota	Artik	Syrrtbol	Vrednost	yn It
Ogrevanje							
Parameters shall be declared for:				Mü'dlun tentpçratòrò app\ication			
Indoor heat exchanger:				Spremenljivka Dutlet			
Stopnja heBting c*pecity	P _{rated,h}	5.37	kW	Sezonsko izlitje hastig ene'rgy eñrii-.ncy	P _{h,h}	130	%
Deklarirana ogrevalna zmogljivost za temperaturo 29 °.C end outdoo	P _{ad Toad v r.tempera u T]}	prostor		Déclared. éoefficiënt of perlon indoor iempörsture t0 'G end	anor/Ave outdoor k mpörstur	øtje ecas n, pri TJ	
T _j = -7 °C	Pdh	4.7	kW	T _j = -7 °C	COPd	2.04	—
T _j = 2 °C	Pdh	3.0	kW	T _j = 2 °C	COPd	3.21	—
T _j = 7 °C	Pnh	J,o	kW	it. =. 7 "C	COPd	4.34	—
T _j = 12 °C	Pdh	2,0	rW	7j = 1s	COPd	7.24	—
T _j = bivalent temperature	Pdh	4.7	kW	t _j = bÑgent [omperat me	COPd	2.04	—
T _j = operating limit	Fdh	4.5	k\N	t _j = np'e ling limít	COPd	1.75	—
Bivalent temperature				Opørating lit it tòn porature			
heating/Average	Tbiy	-7	"C	neating.'Avèrage'	Tol	-10	°C
heating/Warmer	Tb'y	-	"C	nëating/Wormer	Tal		°C
heating/Colder	To'	-	"C	ogrevanje.'Colder	Tnl	—	°C
Degradation co-efficient	Cd	0.9					

P'ower. Cuiisur \4pTíui - ir i Miodes çThiør tt4arJ 'drive rJ4'Jdä

Öatimón	P _{af}	0,018	kW	Standby mode	P _{SB}	0,010	kW
Thermosztat mode (ogrevanje)	P _g	0.011	kW	Crankcase heater mode	P _{ck}	0.001	kW

Súpplementary dry heøler

Súpplementary 'Zmogljivost	0	5T p o n	np	Electr;
----------------------------	---	----------	----	---------

Capacity control	Varlào e	Other items			
éeferençe. ann'ua\ h'eating ðémaiId	Q _H 11032 kWh	Sóun'd p'o yer lev'el indoo'/uuüoo mciásurad	LWA 42/62 dB(A)		
Annušl energija Predpostavka	Q/ 33't Z XWh	Globel warmiñg potencial	GWP 675 kgCO ₂ eq.		

Ulgdá'õ Hisense HilañHi Air-cnndl1i*nning Sydtürñs û o .. l.Id
št. 218, cesta Oianwangangang: in Tecnno ogical Developm'ent Zorie; .Ôingdao; Cltinä'

Technical parameters

Outdoor unit:	AHM-080HCD051	Indoor unit:	AHM-080HCD05A
----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

Outdoor side heat exchanger of air conditioner/heat pump:air

Tn outdoor side heat exchanger of air conditioner/heat pump: Kahr

Tip: compressor driven vapour compression

Driver of compressor: electric motor

Indication II: The following is a simplified description of the system.

Parameter "is.Chah òe úeclared ior average heating

SN

Symbol	Symbol	Value	Unit
Yvre dnost	Yvre		

Prameem shah bpdaOeeCHR				Law temperature.applicable			
izmenjava toplovi v vrati				Variable outlet			
Ratxa haaling capacity	P _{rated,h}	6.50	kW	Seasonal space heating energy efficiency	Ƞ _{sh,h}	194	%
Declared heating capacity for part load at indoor temperature 20 °C and outdoor temperature T _j				Decided seasonal heating performance Indoor temperature 20 °C and outdoor temperature T _j	Ƞ _{sh,h}	194	%
T _j = -7 °C	Pdh	5, B	MW	T _j = -7 °C	CGPd	3,14	-
T _j = 2 °C	Pdh	3,5	MW	T _j = 2 °C	GOPd	4,84	-
T _j = 7 °C	Pdh	2,3	kW	T _j = 7 °C	OOFd	5,9B	-
T _j = 12 °C	Pdh	2,0	kW	T _j = 12 °C	COPd	9,67	-
T _j = temperature oivatentia	Pdh	5,8	kW	by = bivalent temperature	COPd	3,14	-
T _j = operaòng linyt	Pdh	6,2	kW	po = operating limit	COPd	2,66	-
Bivalent temp. eratù				Operating range			
heat input average	Tbiv,	-7	°C	heat input average	T _b	-10	°C
heat input/Warmer	Tblv	-	°C	heat input/Warmer	T _a	-	°C
heat input/Cold air	Tblv	-	°C	heat input/Cold air	T _m	-	°C
Degradation of efficiency	Cd	0,9					

Power consumption in mode "active"

Off mode	P _{off}	0.010	kW	Sledding mode	P _{sb}	0.010	kW
Thermostat-off mode(heating)	P _{ro}	0.011	kW	Crankcase heater mode	P _{ck}	0.001	kW

Supplementary heater

Supplementary capacity	P _{sup}	0.343	kW	Type of energy input		Electric
------------------------	------------------	-------	----	----------------------	--	----------

Other items

Supply control	Variable		air flow rate, outdoor	2700	m³/h	
Reference value for outdoor air flow rate	9i	13441	km	Sound power level, indoor/outdoor measured	ZDA	dB / 64 dB (\$)
Leistungswert bei einem potentiellen Wert	O	2732	kW	Global operating point	GWP	675 hpCoyle eq.

Qingdao Hisense Hitachi Air-conditioning System Co., Ltd

Address: No. 218, Dongfang Road, Economic and Technological Development Zone, China

Technicai paaaaneetris

Outdeor mod:	AHW-080HCDS1	Indoor unit:	AMM-080HCDS1A
--------------	--------------	--------------	---------------

Zunanja stda haat eachangar gf air condTlonar/hgat črpalka: aJr

Notranjost slda haat ex<nanØer of air conditionar/heat pump:waær

Tyye: cemprøssor driven. vapnør compression

Driver of compressor:electric motor

Indicetiqn če je h'eø'@r egipped z e eúpplemerißry hè'eter:yes'

Parameters shall be declared for the average heating season

Artikel	Symbol	Value	Unit	postavka	Şyrnbol	Kraj dogajanja enota
---------	--------	-------	------	----------	---------	----------------------

Ogrevanje

Parañs'ckrs Shall õe dëclared'for:	Mcöiun tampçratore app-licatio"					
Inoocr ltúat exchançcr:	Vaïiable outlet					
RDted hëeting capacity	P _{rated,h}	5.90	kW	Seasoñul sp*có hoafing energyy eliëncy	η _{a,h}	134
Razglašeno ogrevanje cøpac pdzt.loadna ty.foi temperatura 20 °C in Indoor temperat ure				deklarirani 'koeficient ef pedorm notranja temperatura 20 °C er+d	'an'ce/Ave. o.wtdeor te	viharjenje temperatu e morja
T _j = -7 °C	Pdh	5.2	kW	T _j = -7 °C	COPd	1.85
T _j = 2 °C	Pdh	3.2	kW	T _j = 2 °C	COPd	3.40
T _j = 7 °C	P.th	2:1	kW	T _j = 7 °C	COPd	4.50
z = 12 °C	Pdh	2:1	kW	T _j = 12 °C	COPd	7.71
T _j = b*vglent tempernti me	Pdh	r, Z	kW	T _j = bivalent temperature	COPd	1.85
It = pperañi nq limil	F*dh	5:T	hW	To =ope'ra ing limit	COPd	1.54
Bivalni iemperätiJ ra				Oparating lin iz tumparature		
ogrevanje/Avéizgë	Tbiv	-7	"E	nèBting/Averøge	Tol	-10
ogrevanje/ogrevalnik	Tov	—	°C	heating/Warmer	Tal	—
ogrevanje/Coldcr	Tbw	-	"C	neBtinglõ!rier	Tal	—
Učinkovita degradacija	Cd	0.9				

Power consumption in modes other than 'active mode'

Off mode	P _{OFF}	0.010	kW	Standby mode	P _{SB}	0.010	kW
Thermostat-off mode(heating)	P _{TO}	0.011	kW	Crankcase heater mode	P _{Ek}	0.001	kW

Supplementary heater

Supplementary capacity	P _{SUP}	0.179	kW	Type of energy input		Električni
------------------------	------------------	-------	----	----------------------	--	------------

Other items

Zmoglјivost centroT Vŕlaole ak faw falo. ou docw. 2700 | m³/h

Referèn'ce..ann'uat h'B'Btin'g demand Q_H | 12081 | kWh Söund po'wçrl%el iñdoö 'outdoö méaeu öd LWA | 42/64 | dB(A)

Letni:er+ergy co nsumption Qw. 3036 XWh Globalno segrevanje:gotentiäl GWP | 675 | kgCO₂ eq.

Qingdao Hisense Hitachi Air-conditioning Systems Co., Ltd

št. 2.18., Oiana ng ang Road. Eœioinic and Techno ogical Oevelop'n e/ t Zonö, Oin'gdao, Kitajska

